

LSCOUUVVU
LSC601WU-ST
LSC600WU-ST
LSC601W-ST
LSC600W-ST
LSC601-4K
LSC600-4K
LSC701-4K
LSC700-4K

Projecteur Guide d'utilisation



N° de modèle : VS20195 | VS20194 | VS20192 | VS20190 | VS20193 | VS20191 | VS20189 | VS20188 | VS20184 | VS20180 | VS20185 | VS20181 | VS20186 | VS20182 | VS20187 | VS20183 | VS20176 | VS20175

N/P :

LSC801WU | LSC800WU | LSC731WU | LSC730WU | LSC731WU-ST | LSC730WU-ST | LSC651WU | LSC650WU | LSC601WU | LSC600WU | LSC601WU-ST | LSC600WU-ST | LSC600WU-ST | LSC600W-ST | LSC600W-ST | LSC600-4K | LSC701-4K | LSC700-4K

Merci d'avoir choisi ViewSonic®

En tant que leader mondial de solutions visuelles, ViewSonic[®] se consacre à dépasser les attentes du monde en matière d'évolution technologique, d'innovation et de simplicité. Chez ViewSonic[®], nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic[®] que vous avez choisi vous servira correctement.

Une fois de plus, merci d'avoir choisi ViewSonic® !

Précautions relatives à la sécurité

Veuillez lire les **Précautions de sécurité** suivantes avant de commencer à utiliser le projecteur.

- Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Lisez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- Laissez un espace d'au moins 20" (50 cm) autour du projecteur pour garantir une ventilation appropriée.
- Placez le projecteur dans une zone bien ventilée. Ne placez rien sur le projecteur qui empêche la dissipation thermique.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable ou irrégulière. Le projecteur peut tomber, causant des blessures physiques ou un dysfonctionnement du projecteur.
- Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur pendant le fonctionnement. L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires.
- Ouvrez toujours l'obturateur de l'objectif ou retirez toujours le protège-objectif lorsque la lampe du projecteur est allumée.
- Ne bloquez pas l'objectif de projection avec des objets lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement car cela pourrait causer l'échauffement et la déformation des objets, voire causer un incendie.
- La lampe devient extrêmement chaude pendant le fonctionnement. Laissez le projecteur refroidir pendant environ 45 minutes avant de retirer la lampe pour la remplacer.
- N'utilisez pas les lampes au-delà de la durée de vie nominale des lampes. Une utilisation excessive des lampes au-delà de leur durée de vie nominale peut entraîner leur éclatement dans de rares occasions.
- Ne remplacez jamais la lampe ou un composant électronique tant que le projecteur n'est pas débranché.
- N'essayez pas de démonter le projecteur. Les hautes tensions dangereuses présentes à l'intérieur peuvent causer la mort si vous entrez en contact avec les pièces sous tension.
- Lors du déplacement du projecteur veillez à ne pas faire tomber ni cogner le projecteur.
- Ne placez aucun objet lourd sur le projecteur ou les câbles de raccordement.
- Ne faites pas tenir le projecteur sur une extrémité à la verticale. Procéder de la sorte peut causer la chute du projecteur et des blessures physiques ou un dysfonctionnement du projecteur.

- Évitez d'exposer le projecteur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur soutenues. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) pouvant augmenter la température du projecteur à des niveaux dangereux.
- Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Les liquides reversés dans le projecteur peuvent entraîner une panne. Si le projecteur est mouillé, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez votre centre de service local pour faire réparer le projecteur.
- De l'air chaud et une odeur particulière peuvent s'échapper de la grille de ventilation lorsque le projecteur est sous tension. Il s'agit du fonctionnement normal et non d'un défaut.
- N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus large que l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches normales et une troisième pour la terre. La broche large et la troisième broche sont destinées à votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, procurez-vous un adaptateur et ne tentez pas de forcer la fiche dans la prise.
- Lors du branchement sur une prise de courant, NE retirez PAS la broche de mise à la terre. Veuillez vous assurer que les broches de mise à la terre ne sont JAMAIS RETIRÉES.
- Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau de la ficher et à l'endroit où il sort du projecteur.
- Dans certains pays, la tension n'est PAS stable. Ce projecteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une tension comprise entre 100 et 240 V CA, mais une panne peut survenir en cas de coupure de courant ou de surtension de ±10 V. Dans les zones où la tension peut fluctuer ou être coupée, il est conseillé de raccorder votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS).
- Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle sont présents, éteignez immédiatement le projecteur et contactez votre revendeur ou ViewSonic[®]. Il est dangereux de continuer à utiliser le projecteur.
- Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise CA si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT : Des radiations optiques potentiellement dangereuses sont émises par ce produit. Comme avec toutes les sources lumineuses, ne fixez pas le faisceau.

Produit laser grand public de CLASSE 1 EN50689:2021

a. Il est conseillé de surveiller les enfants et de ne jamais les laisser regarder le faisceau du projecteur quelle que soit la distance du projecteur.

b. Il est conseillé de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez la télécommande pour démarrer le projecteur face à l'objectif de projection.

c. Il est conseillé à l'utilisateur d'éviter d'utiliser des aides optiques telles que des jumelles ou des télescopes dans le faisceau.



RG2 IEC 62471-5:2015.

Avertissement supplémentaire contre l'exposition des yeux lors d'expositions rapprochées inférieures à 1 m.

Précautions de sécurité - Montage au plafond

Veuillez lire les **Précautions de sécurité** suivantes avant de commencer à utiliser le projecteur.

Si vous avez l'intention de monter le projecteur au plafond, il est vivement recommandé d'utiliser un kit de montage au plafond spécialement adapté au projecteur et de vous assurer qu'il est installé correctement et en toute sécurité.

Si vous utilisez un kit de montage au plafond non adapté au projecteur, il existe un risque de sécurité lié à une chute du projecteur due à une mauvaise fixation à cause de l'utilisation de vis de diamètre ou de longueur incorrects.

Contenu

Précautions relatives à la sécurité	3
Introduction	9
Contonu do la boîto	
	9
LSC000W-31 LSC001W-31 LSC000W0-31 LSC001W0-31	
	10
	۰۰۰۰۰۰ ۲۲ ۸/۱۱ 12
ISC600-4K ISC601-4K ISC700-4K ISC701-4K	13
Présentation du produit	1/
Projecteur	14 1 <i>A</i>
Clavier	19 19
Ports d'E/S	
Télécommande	
Configuration initiale	20
Chaix de l'ampleasment. Orientation du prejectour	29
Dimensione de prejection	29
	21
LSC000VV-S1 LSC001VV-S1 LSC000VVO-S1 LSC001VVO-S1	
SC600-4K SC601-4K SC700-4K SC701-4K	
Montage du projecteur	
Litiliser la barre de sécurité	۰۰۰۰۰۰ ۱۵
	40
Branchements	41
Branchement sur l'alimentation	41
Raccordement à des périphériques externes	42
Branchement VGA	42
Connexion Sortie VGA	43
Branchement HDMI	44
Branchement audio	45
Connexion USB	47
Connexion réseau	49
Connexion RS-232	50
Connexion HDBaseT	51

Utilisation du projecteur	52
Mise sous du projecteur	52
Sélection d'une source d'entrée	53
Réglage de l'image projetée	55
Réglage de la hauteur du projecteur et de l'angle de projection	55
Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image	
Contrôle de la position de l'image projetée (Décalage de l'objectif)	
Mise hors tension du projecteur	64
Utilisation du menu (modèles non 4K)	65
Menu OSD (Affichage à l'écran)	65
Navigation dans le menu	66
Arborescence du menu à l'écran (OSD)	67
Options de menu	76
Display (Écran)	
Image Settings (Réglages de l'image)	
Settings (Paramètres)	80
Advanced (Avancée)	85
USB-A	
Information (Informations)	
Utilisation du menu (modèles 4K)	93
Menu OSD (Affichage à l'écran)	93
Navigation dans le menu	94
Arborescence du menu à l'écran (OSD)	95
Options de menu	100
Adjust (Ajustement)	100
Installation	104
Settings (Paramètres)	105

Annexe	108
Spécifications	108
Dimensions du projecteur	112
LSC600WU LSC601WU LSC650WU LSC651WU LSC730WU LSC	C731WU
LSC800WU LSC801WU LSC600-4K LSC601-4K LSC700-4K LSC7	'01-4K 112
LSC600W-ST LSC601W-ST LSC600WU-ST LSC601WU-ST	112
LSC730WU-ST LSC731WU-ST	113
Chronogramme	114
Signal HDMI	115
Signal HDMI	117
LSC600-4K LSC601-4K LSC700-4K LSC701-4K	117
Dépannage	118
Voyants LED	120
Entretien	121
Précautions générales	121
Nettoyage de l'objectif	121
Nettoyage du boîtier	121
Rangement du projecteur	121
Nettoyage du filtre	122

Informations relatives à la règlementation et aux

services	123
Informations de conformité	123
Déclaration de conformité FCC	123
Déclaration Industry Canada	
Conformité à la CE pour les pays européens	124
Déclaration de conformité RoHS2	125
Restrictions indiennes sur les substances dangereuses	126
Mise au rebut en fin de vie du produit	126
Informations de copyright	127
Assistance client	128
Garantie limitée	129

Introduction

Contenu de la boîte

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST



	Projectedi
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation

LSC730WU-ST | LSC731WU-ST



4)

1

Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation

LSC600WU | LSC601WU



Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation

LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU



Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation

Présentation du produit

Projecteur

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST



Numéro	Description
1	Objectif de projection
2	Bague de variation de la focale
3	Capteur IR de télécommande
4	Indicateur LED
5	Clavier
6	Bouton Marche
7	Fente
8	Filtre

REMARQUE : Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.

LSC730WU-ST | LSC731WU-ST



Numéro	Description
1	Objectif de projection
2	Bague de variation de la focale
3	Bague de réglage du zoom
4	Décalage de l'objectif (Horizontal & Vertical)
5	Capteur IR de télécommande
6	Indicateur LED
7	Clavier
8	Bouton Marche
9	Fente
10	Filtre

REMARQUE : Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.

LSC600WU | LSC601WU



Numéro	Description					
1	Objectif de projection					
2	Bague de variation de la focale					
3	Bague de réglage du zoom					
4	Décalage de l'objectif (Horizontal & Vertical)					
5	Capteur IR de télécommande					
6	Indicateur LED					
7	Clavier					
8	Bouton Marche					
9	Fente					
10	Filtre					

- Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.
- Retirez le protecteur en mousse de l'objectif avant d'allumer le projecteur pour éviter qu'il interfère avec le système de refroidissement et le flux de chaleur.

LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU





LSC650WU LSC651WU LSC730WU LSC800WU LSC731WU

LSC801WU

Numéro	Description			
1	Objectif de projection			
2	Bague de variation de la focale			
3	Bague de réglage du zoom			
4	Décalage de l'objectif (Horizontal & Vertical)			
5	Capteur IR de télécommande			
6	Indicateur LED			
7	Clavier			
8	Bouton Marche			
9	Fente			
10	Filtre			

- Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.
- Retirez le protecteur en mousse de l'objectif avant d'allumer le projecteur pour éviter qu'il interfère avec le système de refroidissement et le flux de chaleur.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



Numéro	Description					
1	Objectif de projection					
2	Bague de variation de la focale					
3	Bague de réglage du zoom					
4	Décalage de l'objectif (Horizontal & Vertical)					
5	Capteur IR de télécommande					
6	Indicateur LED					
7	Clavier					
8	Bouton Marche					
9	Fente					
10	Filtre					

- Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.
- Retirez le protecteur en mousse de l'objectif avant d'allumer le projecteur pour éviter qu'il interfère avec le système de refroidissement et le flux de chaleur.

Clavier

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC730WU-ST | LSC731WU-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU



	Clé	Description					
INPUT	Entrée	Affiche la barre de sélection de la source d'entrée.					
MENU	Menu	Ouvre le menu à l'écran (OSD).					
Ċ	Alimentation	Permet de faire basculer le projecteur entre les modes Veille et Marche.					
EXIT	Quitter	Ferme le menu à l'écran (OSD).					
◀▶▲▼	Navigation	Permet de sélectionner les éléments de menu désirés et d'effectuer des réglages lorsque le menu de l'écran (OSD) est activé.					
四+ 凸-	Volume	Ajuste le niveau sonore.					
	Trapèze	Ouvre le menu Keystone (Trapèze) pour corriger les images déformées en raison de l'angle de projection.					
ок	ОК	Confirme la sélection.					

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



	Clé	Description					
INPUT	Entrée	Affiche la barre de sélection de la source d'entrée.					
MENU	Menu	Ouvre le menu à l'écran (OSD).					
Ċ	Alimentation	Permet de faire basculer le projecteur entre les modes Veille et Marche.					
EXIT	Quitter	Ferme le menu à l'écran (OSD).					
◀▶▲▼	Navigation	Permet de sélectionner les éléments de menu désirés et d'effectuer des réglages lorsque le menu de l'écran (OSD) est activé.					
ОК	ОК	Confirme la sélection.					

Ports d'E/S

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC730WU-ST | LSC731WU-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU



Port		Description				
1	MAINTENANCE	Port USB type B pour la maintenance et l'affichage USB.				
2	USB A 5V/2A	Port USB Type A pour lecteur (USB 2.0, FAT32) et alimentation.				
3	HDMI 1 / HDMI 2	Port HDMI.				
4	ORDINATEUR	Port d'entrée du signal RVB (PC).				
5	SORTIE MONITEUR	Port de sortie du signal RVB (PC).				
6	SORTIE AUDIO	Port de sortie du signal audio.				
7	CONTRÔLE	Port de contrôle LAN.				
8	HDBaseT ¹	Port HDBaseT.				
9	RS-232	Port de contrôle RS-232.				
10	ENTRÉE AUDIO	Port d'entrée du signal audio.				
11	Capteur IR de télécommande	Capteur IR.				
12	Fente de sécurité	Fente de sécurité pour attacher le projecteur à un objet fixe.				
13	ENTRÉE CA	Prise ENTRÉE CA.				

¹⁻ Uniquement pour LSC601W-ST, LSC601WU-ST, LSC731WU-ST, LSC601WU, LSC651WU, LSC731WU, et LSC801WU.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



Port		Description				
1	S/PDIF	Son multicanal via des signaux optiques.				
2	USB A 5V/2A	Port USB Type A pour lecteur (USB 2.0, FAT32) et alimentation.				
3	HDMI 1	Port HDMI. Prend en charge HDCP 2.2 et ARC.				
4	HDMI 2	Port HDMI. Prend en charge HDCP 2.2.				
5	USB A 5V/2A	Port USB Type A pour lecteur (USB 2.0, FAT32) et alimentation.				
6	RS-232	Port de contrôle RS-232.				
7	SORTIE AUDIO	Port de sortie du signal audio.				
8	LAN	Port de contrôle LAN.				
9	HDBaseT ²	Port HDBaseT.				
10	Capteur IR de télécommande	Capteur IR.				
11	Fente de sécurité	Fente de sécurité pour attacher le projecteur à un objet fixe.				
12	ENTRÉE CA	Prise ENTRÉE CA.				

^{2 -} Uniquement pour LSC601-4K et LSC701-4K.

Télécommande

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC730WU-ST | LSC731W-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU



Bouton		Description		
1	Entrée	Affiche la barre de sélection de source.		
2	Met le projecteur sous ou hors tension.			
3	Ordinateur	Sélectionne la source d'entrée VGA.		
4	Vidéo	Ce bouton n'est pas pris en charge.		
5	HDMI	Sélectionne la source d'entrée HDMI 1 ou HDMI 2.		
6	Auto ³	Entre dans le mode de réglage automatique.		
7	Menu	Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran (OSD).		
8	▲ ▼ ∢ ►	Permet de naviguer et de sélectionner les éléments souhaités dans le menu et de faire des réglages		

^{3 -} Pour ordinateur source d'entrée seulement.

	Bouton	Description
9	ОК	Confirme la sélection.
10	Trapèze	Ouvrez le menu Keystone pour corriger les images déformées résultant d'une projection inclinée.
11	Image	Permet de choisir le mode d'image.
12	Figer	Gèle l'image projetée.
13	Motif	Affiche un motif de test intégré.
14	Aspect	Affiche la barre de sélection du rapport d'aspect.
15	<u></u> ★/※	Sélectionne un mode de source lumineuse.
16	Muet	Active ou désactive le son.
17	Ö	Affiche l'état actuel et les informations sur le projecteur.
18	Zoom	Augmente ou diminue la taille de l'image projetée.
19	Volume	Augmente ou diminue le niveau sonore.
20	Vide	Masque temporairement l'image projetée.
21	Minuterie	Active la fonction de minuterie.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



Bouton			Description				
1	ብ/በ	Alimentation	Met le projecteur sous ou hors tension.				
2	[]	Entrée	Affiche la barre de sélection de source.				
3		Menu	Ouvre le menu à l'écran (OSD).				
4	<i>₹</i> €	Retour	Retourne à l'écran précédent.				
5		Boutons de navigation	Permet de naviguer et de sélectionner les éléments souhaités dans le menu et de faire des réglages				
6	ок	ОК	Confirme la sélection.				
7		Option	Modifiez les fichiers ou définissez la façon dont les fichiers sont affichés/disposés lorsque vous utilisez le canal d'entrée USB.				
8		Trapèze	Ouvrez le menu Keystone pour corriger les images déformées résultant d'une projection inclinée.				

Bouton			Description				
9		Aspect	Affiche la barre de sélection du rapport d'aspect.				
10		Image	Sélectionnez le mode image.				
11	æ.	Zoom	Augmente ou diminue la taille de l'image projetée.				
12		Volume	Augmente ou diminue le niveau sonore.				
13	×	Figer	Gèle l'image projetée.				
14	Ŷ	ECO	Sélectionne un mode de source lumineuse.				
15	۲×	Muet	Active ou désactive le son.				
16		Vide	Masque temporairement l'image projetée.				

Plage du récepteur

Pour garantir le fonctionnement correct de la télécommande, suivez les étapes cidessous :

- La télécommande doit être tenue à un angle de moins de 30° perpendiculairement au(x) capteur(s) de la télécommande IR du projecteur.
- La distance entre la télécommande et le(s) capteur(s) ne doit pas dépasser 6 m (19 pi).

REMARQUE : Consultez l'illustration pour connaître l'emplacement du/des capteur(s) de la télécommande infrarouge (IR).



Remplacement des piles





- 1. Retirez le couvercle des piles du bas de la télécommande.
- 2. Enlevez les piles présentes (si nécessaire) et installez deux piles AAA.

REMARQUE : Respectez les polarités des piles telles qu'indiquées.

3. Remettez le couvercle des piles en l'alignant avec la base et en le poussant pour le remettre en place.

- Évitez de laisser la télécommande et les piles dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent recommandé par le fabricant des piles.
- Si les piles sont vides ou si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une durée prolongée, enlevez les piles pour éviter d'endommager la télécommande.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations environnementales locales pour votre région.

Configuration initiale

Choix de l'emplacement - Orientation du projecteur

Vos préférences personnelles et la disposition de la pièce décideront de l'emplacement d'installation. Tenez compte des points suivants :

- Taille et position de votre écran.
- Emplacement d'une prise électrique adaptée.
- Emplacement et distance entre le projecteur et les autres équipements

Le projecteur est conçu pour être installé dans l'un des emplacements suivants :



REMARQUE : Lors de la sélection de **Plafond/Avant automatique** ou **Plafond/ Arrière automatique** comme position du projecteur, le projecteur est automatiquement considéré en projection frontale.

¹ Un écran de rétroprojection spécial est requis.

Dimensions de projection LSC600WU | LSC601WU

Image 16:10 sur un écran 16:10





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	26,76	680	44,15	1121	15,90	404	7,15	182
60	1524	54,68	1389	89,43	2272	31,80	808	14,31	363
70	1778	63,98	1625	104,53	2655	37,10	942	16,69	424
80	2032	73,28	1861	119,62	3038	42,40	1077	19,08	485
90	2286	82,59	2098	134,72	3422	47,70	1212	21,46	545
100	2540	91,89	2334	149,82	3805	53,00	1346	23,85	606
120	3048	110,50	2807	180,01	4572	63,60	1615	28,62	727
150	3810	138,41	3516	225,29	5722	79,50	2019	35,77	909
180	4572	166,33	4225	270,58	6873	95,40	2423	42,93	1090
200	5080	184,94	4697	300,77	7640	106,00	2692	47,70	1212
250	6350	231,46	5879	376,25	9557	132,50	3365	59,62	1514
300	7620	277,98	7061	451,73	11474	159,00	4039	71,55	1817

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Image 16:10 sur un écran 4:3





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance	de project	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	25,91	658	42,24	1073	15,00	381	6,73	171
60	1524	51,73	1314	84,33	2142	29,96	761	13,48	342
70	1778	60,43	1535	98,50	2502	34,96	888	15,73	400
80	2032	69,11	1755	112,64	2861	39,98	1015	17,99	457
90	2286	77,74	1975	126,72	3219	44,98	1142	20,24	514
100	2540	86,38	2194	140,80	3576	49,97	1269	22,49	571
120	3048	103,66	2633	168,96	4292	59,97	1523	26,99	685
150	3810	129,57	3291	211,20	5364	74,96	1904	33,73	857
180	4572	155,49	3949	253,44	6437	89,95	2285	40,48	1028
200	5080	172,76	4388	281,60	7153	99,94	2539	44,98	1142
250	6350	215,96	5485	352,00	8941	124,93	3173	56,22	1428
300	7620	259,15	6582	422,40	10729	149,92	3808	67,46	1714

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU Image 16:10 sur un écran 16:10





REMARQUE: (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance	de projec	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	30,10	765	49,54	1258	16	404	9,54	242
60	1524	61,59	1564	100,40	2550	32	808	19,08	485
70	1778	72,09	1831	117,35	2981	37	942	22,26	565
80	2032	82,59	2098	134,31	3411	42	1077	25,44	646
90	2286	93,09	2364	151,26	3842	48	1212	28,62	646
100	2540	103,58	2631	168,21	4273	53	1346	31,80	808
120	3048	124,58	3164	202,12	5134	64	1615	38,16	969
150	3810	156,07	3964	252,98	6426	79	2019	47,70	1212
180	4572	187,56	4764	303,85	7718	95	2423	57,24	1454
200	5080	208,56	5297	337,75	8579	106	2692	63,60	1615
250	6350	261,05	6631	422,52	10732	132	3365	79,50	2019
300	7620	314	7964	507,29	12885	159	4039	95,40	2423

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Image 16:10 sur un écran 4:3





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance (de project	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	28,82	732	48,23	1225	15,00	381	9,00	229
60	1524	57,60	1463	96,50	2451	30,00	762	18,00	457
70	1778	67,20	1707	112,56	2859	35,00	889	21,00	533
80	2032	76,81	1951	128,62	3267	40,00	1016	24,00	610
90	2286	86,41	2195	144,70	3675	45,00	1143	27,00	686
100	2540	96,01	2439	160,78	4084	50,00	1270	30,00	762
120	3048	115,22	2926	192,93	4900	60,00	1524	36,00	914
150	3810	144,02	3658	241,17	6126	75,00	1905	45,00	1143
180	4572	172,82	4390	289,40	7351	90,00	2286	54,00	1372
200	5080	192,03	4877	321,55	8167	100,00	2540	60,00	1524
250	6350	240,03	6097	401,94	10209	125,00	3175	75,00	1905
300	7620	288,04	7316	482,33	12251	150,00	3810	90,00	2286

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST

Image 16:10 sur un écran 16:10





REMARQUE: (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance of	de project	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
55	1397	20	514	20	514	29	740	-0.28	-7
60	1524	22	568	22	568	32	808	-0.31	-8
70	1778	26	668	26	668	37	942	-0.35	-9
80	2032	30	769	30	769	42	1077	-0.43	-11
90	2286	34	869	34	869	48	1212	-0.47	-12
100	2540	38	969	38	969	53	1346	-0.55	-14
130	3302	50	1265	50	1265	69	1750	-0.71	-18
150	3810	56	1422	56	1422	80	2020	-0.79	-20
180	4572	67	1706	67	1706	95	2423	-0.94	-24

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Image 16:10 sur un écran 4:3





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance	de project	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
60	1524	21,10	536	21,10	536	30,00	762	-0,28	-7
70	1778	24,65	626	24,65	626	35,00	889	-0,35	-9
80	2032	28,17	715	28,17	715	39,96	1015	-0,40	-10
90	2286	31,68	805	31,68	805	45,00	1143	-0,45	-11
100	2540	35,21	894	35,21	894	50,00	1270	-0,50	-13
130	3302	45,77	1163	45,77	1163	65,00	1651	-0,65	-16
150	3810	52,81	1341	52,81	1341	75,00	1905	-0,75	-19
180	4572	63,37	1610	63,37	1610	90,00	2286	-0,90	-23

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

LSC730WU-ST | LSC731WU-ST Image 16:10 sur un écran 16:10



REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b)	Distance	de project	tion	(c) Hauteur de		(d) Décalage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
50	1270	28,78	731	34,80	884	26,50	673	13,25	337
60	1524	34,57	878	41,77	1061	31,80	808	15,90	404
70	1778	40,28	1023	48,74	1238	37,10	942	18,55	471
80	2032	46,08	1170	55,71	1415	42,40	1077	21,20	539
90	2286	51,81	1316	62,64	1591	47,70	1212	23,85	606
100	2540	57,60	1463	69,61	1768	53,00	1346	26,50	673
150	3810	86,38	2194	104,45	2653	79,50	2019	39,75	1010
200	5080	115,16	2925	139,25	3537	106,00	2692	53,00	1346
250	6350	143,94	3656	174,06	4421	132,50	3366	66,25	1683
300	7620	172,76	4388	208,86	5305	159,00	4039	79,50	2019

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.
Image 16:10 sur un écran 4:3





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection			(c) Hauteur de		(d) Décalage		
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
50	1270	27,17	690	32,83	834	25,00	635	12,50	318
60	1524	32,52	826	39,33	999	29,96	761	14,98	381
70	1778	37,99	965	45,94	1167	34,96	888	17,48	444
80	2032	43,46	1104	52,56	1335	40,00	1016	20,00	508
90	2286	48,86	1241	59,09	1501	45,00	1143	22,50	572
100	2540	54,29	1379	65,67	1668	49,96	1269	24,98	635
150	3810	81,46	2069	98,50	2502	75,00	1905	37,50	953
200	5080	108,66	2760	131,38	3337	100,00	2540	50,00	1270
250	6350	135,79	3449	164,17	4170	124,96	3174	62,48	1587
300	7620	162,95	4139	197,01	5004	150,00	3810	75,00	1905

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K

Image 16:10 sur un écran 16:10





REMARQUE: (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection			(c) Hau	teur de	(d) Dé	calage	
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	31,38	797	52,56	1335	14,71	374	9,71	247
60	1524	62,75	1594	105,11	2670	29,42	747	19,42	493
70	1778	73,21	1860	122,63	3115	34,32	872	22,65	575
80	2032	83,67	2125	140,15	3560	39,22	996	25,89	657
90	2286	94,13	2391	157,67	4005	44,12	1121	29,12	740
100	2540	104,59	2657	175,19	4450	49,03	1245	32,36	822
120	3048	125,51	3188	210,22	5340	58,83	1494	38,83	986
150	3810	156,88	3985	262,78	6675	73,54	1868	48,54	1233
180	4572	188,26	4782	315,34	8010	88,25	2242	58,25	1479
200	5080	209,18	5313	350,37	8899	98,05	2490	64,71	1644
250	6350	261,47	6641	437,97	11124	122,57	3113	80,90	2055
300	7620	313,77	7970	525,56	13349	147,08	3736	97,07	2466

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Image 16:10 sur un écran 4:3





REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection			(c) Hauteur de		(d) Décalage		
		Minimum		Maximum		l'image		vertical	
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	28,78	731	48,23	1225	13,50	343	8,91	226
60	1524	57,60	1463	96,50	2451	27,01	686	17,83	453
70	1778	67,28	1709	98,50	2863	31,54	801	20,81	529
80	2032	76,81	1951	128,62	3267	35 <i>,</i> 98	914	23,75	603
90	2286	86,45	2196	144,76	3677	40,50	1029	26,73	679
100	2540	96,06	2440	160,85	4086	45,00	1143	29,70	754
120	3048	115,27	2928	193,02	4903	54,00	1372	35,64	905
150	3810	144,08	3660	241,27	6128	67,50	1714	44,55	1132
180	4572	172,90	4392	289,53	7354	81,00	2057	53,46	1358
200	5080	192,11	4880	321,69	8171	90,00	2286	59,40	1509
250	6350	240,14	6100	402,12	10214	112,50	2857	74,25	1886
300	7620	288,17	7319	482,54	12257	135,00	3429	89,10	2263

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Montage du projecteur

- **REMARQUE :** Si vous achetez un support d'un fournisseur tiers, veuillez utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis peut dépendre de l'épaisseur de la plaque de montage.
- **1.** Pour l'installation la plus sûre possible, veuillez utiliser un support de montage mural ou au plafond ViewSonic[®].
- **2.** Assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le support au projecteur respectent les spécifications suivantes :
 - Type de vis : M4 x 8
 - Longueur maximale de la vis : 8mm



AVERTISSEMENT :

- Évitez d'installer le projecteur près d'une source chaude ou d'un climatiseur.
- Maintenez un écart d'au moins 50 cm (19,6 po.) entre le plafond et la partie inférieure du projecteur.

Utiliser la barre de sécurité

Pour éviter le vol du projecteur, utilisez un dispositif de verrouillage pour fente de sécurité afin de le solidariser avec un objet fixe.

Branchements

Branchement sur l'alimentation



- **1.** Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise d'entrée secteur à l'arrière du projecteur.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
 - **REMARQUE :** Lors de l'installation du projecteur, intégrez un dispositif de déconnexion facilement accessible dans le câblage fixe ou branchez la fiche d'alimentation à une prise électrique facilement accessible à proximité de l'appareil. En cas de panne pendant l'utilisation du projecteur, utilisez le dispositif de déconnexion pour couper l'alimentation électrique ou débranchez la fiche d'alimentation.

Raccordement à des périphériques externes

Branchement VGA¹

Branchez une extrémité du câble VGA au port VGA de l'ordinateur. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **COMPUTER** du projecteur.

REMARQUE : Certains ordinateurs n'allument pas leurs écrans externes automatiquement lorsqu'ils sont raccordés à un projecteur. Il vous faudra peut-être ajuster les paramètres de projection de votre ordinateur.



^{1 -} Uniquement pour LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU et LSC801WU.

Connexion Sortie VGA²

Pour visualiser le contenu projeté de près sur un moniteur ainsi que le projeter, on peut connecter un moniteur au port **MONITOR OUT** du projecteur.

Après avoir établi la connexion VGA, branchez une extrémité du câble VGA au port VGA de votre moniteur. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **MONITOR OUT** de votre projecteur.



^{2 -} Uniquement pour LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU et LSC801WU.

Branchement HDMI

Raccordez une extrémité d'un câble HDMI au port HDMI de votre appareil vidéo. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1** ou **HDMI 2**³ de votre projecteur.





^{3 -} HDCP 2.2 est uniquement pris en charge sur les LSC600-4K, LSC601-4K, LSC700-4K et LSC701-4K.

Branchement audio

Le projecteur prend en charge l'entrée audio et la sortie audio.

Entrée audio⁴

Pour lire l'audio de votre appareil externe via les haut-parleurs du projecteur, connectez une extrémité d'un câble audio à votre appareil externe et l'autre extrémité au port **AUDIO IN**.

Sortie audio

Pour entendre le son du projecteur via une enceinte externe, connectez une extrémité d'un câble audio à l'enceinte externe et l'autre extrémité au port **AUDIO OUT** du projecteur.



^{4 -} Uniquement pour LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU et LSC801WU.

<u>S/PDIF</u>⁵

Pour lire l'audio du projecteur via un haut-parleur externe, connectez une extrémité d'un câble audio au haut-parleur externe et l'autre extrémité au port **S/PDIF** du projecteur.



REMARQUE : Le port **HDMI 1** prend en charge ARC⁵. Il peut générer du son sur des appareils externes via le port **HDMI 1**. Assurez-vous que **HDMI ARC** est réglé sur **On (Activé)** dans le menu OSD.

^{5 -} Uniquement pour LSC600-4K, LSC601-4K, LSC700-4K et LSC701-4K.

Connexion USB

<u>USB Type A⁶</u>

Le port USB Type A est destiné au lecteur (FAT32) et à l'alimentation.

<u>USB Type B^Z</u>

Le port USB Type B est destiné à la maintenance et à l'affichage USB.



^{6 -} Le port USB de type A prend en charge la mise à jour du micrologiciel pour LSC600-4K, LSC601-4K, LSC700-4K et LSC701-4K. Veuillez vérifier le paramètre OSD, Mise à **jour du firmware par USB**.

^{7 -} Uniquement pour LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU et LSC801WU.

Affichage USB

L'affichage USB diffuse l'audio et l'image de l'ordinateur.

- **1.** Branchez une extrémité du câble USB Type B au port USB de votre ordinateur. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **SERVICE** de votre projecteur.
- **2.** Une fois connecté, l'ordinateur détecte automatiquement le pilote pwPresenter du projecteur. Sélectionnez autorun.exe pour installer le pilote.
- **3.** Sur la télécommande, appuyez sur la touche **Input** et sélectionnez **USB B** à partir du menu de source d'entrée pour afficher l'image de l'ordinateur.

Connexion réseau

Branchez le câble réseau sur le port **CONTROL**⁸ ou **LAN**⁹ pour la connectivité réseau.

Le projecteur offre plusieurs fonctions de mise en réseau et de gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 du projecteur à travers un réseau, permet de contrôler le projecteur à distance.



^{8 -} Uniquement pour LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU,

LSC650WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU et LSC801WU.

^{9 -} Uniquement pour LSC600-4K, LSC601-4K, LSC700-4K et LSC701-4K.

Connexion RS-232

Lorsque vous utilisez un câble de port série RS-232 pour connecter votre projecteur à un ordinateur externe, certaines fonctions peuvent être contrôlées à distance par le PC, y compris la mise sous tension/hors tension, le réglage du volume, la sélection de l'entrée, la luminosité, etc.



Connexion HDBaseT

REMARQUE : HDBaseT est uniquement disponible pour LSC601WU, LSC651WU, LSC731WU, LSC731WU, LSC731WU-ST, LSC601W-ST, LSC601WU-ST, LSC601-4K, et LSC701-4K.

HDBaseT est une technologie permettant de transmettre un signal d'image via un câble LAN. Connectez un câble Cat5e/Cat6 au port **HDBaseT** du projecteur à partir d'un boîtier HDBaseT TX. Connectez ensuite le boîtier HDBaseT TX à une sortie HDBaseT (par exemple, source TV HD, lecteur Blue-ray, etc.).



Utilisation du projecteur

Mise sous du projecteur



- **1.** Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est correctement connecté à une prise de courant.
- 2. Appuyez sur le bouton Power (Alimentation) du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

- Le voyant d'alimentation clignote en orange durant le démarrage.
- La première fois que le projecteur est allumé, vous êtes invité à sélectionner la langue et l'orientation de la projection désirées.

Sélection d'une source d'entrée

LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC730WU-ST | LSC731WU-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.

REMARQUE : HDBaseT est uniquement disponible pour LSC601WU, LSC651WU, LSC731WU, LSC731WU, LSC731WU-ST, LSC601W-ST, et LSC601WU-ST.



Lorsque **Input Search** est activée, le projecteur recherche automatiquement des sources d'entrée. Si plusieurs sources sont connectées, appuyez sur le bouton **Input** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner l'entrée de votre choix.

REMARQUE : Assurez-vous que les sources connectées sont également allumées.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.

REMARQUE : HDBaseT est uniquement disponible pour LSC601-4K et LSC701-4K.



REMARQUE : Assurez-vous que les sources connectées sont également allumées.

Réglage de l'image projetée

Réglage de la hauteur du projecteur et de l'angle de projection

Le projecteur est équipé de deux pieds de réglage. En ajustant les pieds, il est possible de modifier la hauteur du projecteur et l'angle de projection verticale.



Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

Pour ajuster la taille de l'image projetée comme vous le souhaitez, faites pivoter la **molette de zoom**. Pour améliorer la clarté de l'image, faites pivoter la **molette de mise au point**.



Contrôle de la position de l'image projetée (Décalage de l'objectif)

L'objectif de projection peut être déplacé vers le haut, le bas, la droite et la gauche avec la fonction de décalage de l'objectif en tournant les cadrans de **décalage de l'objectif**. Cette fonction facilite le positionnement des images à l'écran.



REMARQUE : Pour une image plus claire, veuillez garder les cadrans verticaux et horizontaux du **décalage de lentilles** centrés.

Le décalage de l'objectif est généralement exprimé en pourcentage de la hauteur ou de la largeur de l'image, veuillez consulter les illustrations ci-dessous.

LSC600WU | LSC601WU





LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



LSC600WU | LSC601WU



- V : Hauteur de l'image projetée.
- H : Largeur de l'image projetée.
- ΔH : Décalage horizontal maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔH0 : La plage de décalage de l'objectif sans vignettage dans le sens horizontal lorsque l'objectif est au centre supérieur ou au centre inférieur.
- ΔV : Décalage vertical maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔV0: La plage de décalage horizontal de la lentille qui évite le vignetage lorsque la lentille est positionnée au centre supérieur ou au centre inférieur.
- Lorsque l'objectif est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement décrite, les bords de l'écran peuvent devenir plus sombres ou les images peuvent devenir hors de la mise au point.
- Le calcul est basé sur la largeur et la hauteur de l'image.

LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU



- V : Hauteur de l'image projetée.
- H : Largeur de l'image projetée.
- ΔH : Décalage horizontal maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔH0 : La plage de décalage de l'objectif sans vignettage dans le sens horizontal lorsque l'objectif est au centre supérieur ou au centre inférieur.
- ΔV : Décalage vertical maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔV0: La plage de décalage horizontal de la lentille qui évite le vignetage lorsque la lentille est positionnée au centre supérieur ou au centre inférieur.
- Lorsque l'objectif est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement décrite, les bords de l'écran peuvent devenir plus sombres ou les images peuvent devenir hors de la mise au point.
- Le calcul est basé sur la largeur et la hauteur de l'image.

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K



- V : Hauteur de l'image projetée.
- H : Largeur de l'image projetée.
- ΔH : Décalage horizontal maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔH0 : La plage de décalage de l'objectif sans vignettage dans le sens horizontal lorsque l'objectif est au centre supérieur ou au centre inférieur.
- ΔV : Décalage vertical maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔV0: La plage de décalage horizontal de la lentille qui évite le vignetage lorsque la lentille est positionnée au centre supérieur ou au centre inférieur.
- Lorsque l'objectif est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement décrite, les bords de l'écran peuvent devenir plus sombres ou les images peuvent devenir hors de la mise au point.
- Le calcul est basé sur la largeur et la hauteur de l'image.

LSC730WU-ST | LSC731WU-ST



- V : Hauteur de l'image projetée.
- H : Largeur de l'image projetée.
- ΔH : Décalage horizontal maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔH0 : La plage de décalage de l'objectif sans vignettage dans le sens horizontal lorsque l'objectif est au centre supérieur ou au centre inférieur.
- ΔV : Décalage vertical maximal lorsque l'objectif est centré.
- ΔV0: La plage de décalage horizontal de la lentille qui évite le vignetage lorsque la lentille est positionnée au centre supérieur ou au centre inférieur.
- Lorsque l'objectif est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement décrite, les bords de l'écran peuvent devenir plus sombres ou les images peuvent devenir hors de la mise au point.
- Le calcul est basé sur la largeur et la hauteur de l'image.

Mise hors tension du projecteur

- **1.** Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** sur le projecteur ou la télécommande et un « message de mise hors tension » apparaît.
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Power (Alimentation)** pour confirmer et mettre le projecteur en mode veille.

Utilisation du menu (modèles non 4K¹)

Menu OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affi chage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifi er toute une gamme de paramètres.

	Display	
	Auto PC adj.	
ſ Ŀ Ŵ	Fine sync	
	H position	
$\sum_{i=1}^{n}$	V position	
、 く く ぐ	H. size	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Aspect	Auto
<b>ڔؗ</b>	Projector position	Front
	Menu position	Upper left
	Background display	Blue
	Signal format	

Men	u	Description
Display (Écran)		Réglez la position de l'image, l'aspect, la position du projecteur et du menu, l'affichage d'arrière-plan et les paramètres de format du signal.
Image Settings (Réglages de l'image)		Réglez le mode d'image, le contraste, la luminosité et les autres paramètres d'image.
Settings (Paramètres)		Réglez la mise sous tension directe, le mode veille, le mode haute altitude, le refroidissement rapide, le verrouillage des touches, Optimisation du contraste, le débit en bauds, le Contrôle laser, Son et la configuration HDMI.
Advanced (Avancée)		Réglez les paramètres de langue, de configuration automatique, de trapèze, de logo, de sécurité, de gestion de l'alimentation, de filtre, de mire de test et de configuration réseau.

^{1 -} Cela comprend les modèles suivants: LSC600W-ST, LSC601W-ST, LSC600WU-ST, LSC601WU-ST, LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC600WU, LSC601WU, LSC650WU, LSC651WU, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU, et LSC801WU.

Menu		Description		
USB A	<b>P</b>	Ajustez les diapositives, la transition, l'ordre des diapositives et d'autres paramètres lorsqu'un périphérique de stockage USB Type A est connecté au projecteur.		
Information (Informations)		Afficher les informations du projecteur.		

## Navigation dans le menu

Le projecteur utilise des menus d'affichage à l'écran multilingues qui permettent de régler l'image et les paramètres.

- 1. Pour ouvrir le menu à l'écran (OSD), appuyez sur le bouton Menu du projecteur ou de la télécommande.
- 2. Lorsque l'OSD apparaît, utilisez les touches de navigation (▲/▼) pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lorsque vous effectuez une sélection sur une page en particulier, Appuyez sur le bouton OK du projecteur ou de la télécommande pour entrer dans un sous-menu.
- 3. Utilisez les touches de navigation (▲/▼/◀/►) pour sélectionner l'élément souhaité dans le sous-menu puis appuyez sur OK pour afficher d'autres paramètres. Ajustez les paramètres à l'aide des touches de navigation (▲/▼/ ◀/►).
- **4.** Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- 5. Appuyez sur OK pour confirmer et l'écran va retourner au menu principal.
- **6.** Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche **Menu**. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

# Arborescence du menu à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu
	Auto PC Adj.		
	Fine Sync	(0~31)	
	H Position	(-5~+5)	
	V Position	(-5~+5)	
	H Size	(-15~+15)	
		Auto	
		16:9	
	Aspect	21:9	
		16:10	
		4:3	
		Front	
Display		Rear	
Display	Projector Position	Ceiling / Front	
		Ceiling / Rear	
		Auto Ceiling / Front	
		Auto Ceiling / Rear	
		Upper Left	
		Upper Right	
	Menu Position	Center	
		Lower Left	
		Lower Right	
	Packground Display	Black	
		Blue	
	Signal Format		

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu
		Standard	
		Cinema	
		Golf	
			Red
	Image Mode	Colorboard	Blue
		Colorboard	Green
			Yellow
		User	
		Brightest	
	Contrast	(0~63)	
	Brightness	(0~63)	
		High	
	Color Temp	Mid	
Image Settings		Low	
		User	
	Red	(0~63)	
	Green	(0~63)	
	Blue	(0~63)	
	Sharpness	(0~15)	
			Red
		Hue/Saturation/Gain	Yellow
			Green
	Advanced Color Adj.		Cyan
			Blue
		-	Magenta
		-	Reset
	Direct Dower On	On	
	Direct Power On	Off	
		Normal	
Cattings	Standby Mode	ECO	
Settings		Network	
		Auto	
	High Altitude Mode	On	
		Off	

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu
		Normal	
	Cooling Fast	0 sec	
		30 sec	
	Koy Lock	On	
	Key LOCK	Off	
	Contract Optimization	On	
	Contrast Optimization	Off	
		19200	
	Daud Data	4800	
Settings	Dauu Nale	38400	
		9600	
			Normal
		Light Source Mode	Full Normal
	Laser Control	Light Source Mode	ECO1
			ECO2
		Laser Adjust	50~100%
		Volume	(0~25)
	Sound	Muto	On
		wiute	Off

Menu principal	Sous-menu	Option de menu			
		Edge Blending	On		
			C	ff	
			Boundary	On	
			Line	Off	
			Left	On	
		Left	Off		
			Ton	On	
		Area Setting Bottom Left Range Top Range	Off		
	Area Sett		Right	On	
				Off	
			Bottom	On	
Settings				Off	
-			Left Range	20%	
			Top Range	20%	
			Right Range	20%	
			Bottom Range	20%	
			R Gain	(0~64)	
			G Gain	(0~64)	
			B Gain	(0~64)	
		White Balance	R Offset	(0~64)	
			G Offset	(0~64)	
			B Offset	(0~64)	
			Reset		

^{2 -} Uniquement pour LSC730WU-ST, LSC731WU-ST, LSC730WU, LSC731WU, LSC800WU, et LSC801WU.

Menu principal	Sous-menu	Option de menu		
				Тор
				Bottom
			Blending Area	Left
				Right
				Other Area
				Level 0
				Level 1
		Image Edge Adi	امريما	Level 2
		iniage Lage Auj.	Level	Level 3
	Edge Blending			Level 4
				Level 5
			Red	(0~255)
			Green	(0~255)
			Blue	(0~255)
Calling			Gain	(0~5)
Settings			Reset	
			EB 4 Dot Keystone	
		EB Keystone	Grid Image	
			Reset	
			H Total	(1~4)
			Position H	(1~4)
		Advanced	H Range 1	20%
			H Range 2	20%
			H Range 3	20%
			Au	ıto
		Image	(64~	940)
	HDMI Setup		(0~1	023)
		Co I	HC	MI
		Sound	Computer	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu			
Advanced	Language	English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Svenska Suomi Norsk Dansk Polski Český Magyar Pyccкий Türkçe Қазақ Tiếng Việt 한국어 日本語 <b>\</b> ทย 中文繁體 中文 Bahasa Indonesia			
	Auto Setup	Input Search	On		
			On		
		Auto PC Adj.	Off		
			On		
		Auto Keystone	Off		
			Reset		
		Keystone	Store		
		H/V Keystone			
		4-Corner Correction			
	Keystone	6-Corner Correction (WUXGA only)			
		Curved Correction (WUXGA only)			
		Grid Image Tune (WUXGA only)			
		Reset Value			
Menu principal	Sous-menu	Option	de menu		
-------------------	------------------	----------------------	-----------------	--------	
			Off		
		Logo Select	Default		
			User		
	Logo	Capture			
		Logo DIN Codo Lock	On		
		Logo Pin Code Lock	C	Off	
		Logo PIN Code Change			
			C	Dn	
	Security	DIN Code Look	Off		
Advanced		PIN COde Lock	PIN Code	Set	
				Cancel	
		PIN Code Change	New PIN Code		
		Ready			
		Shutdown			
	Power Management	Off			
		Timer	(1~30 min)		
		Ready Countdown	(0~30 min)		
		Timer	Off		
	Filter Counter		500H		
			1000H		
			2000H		
		Filter Counter Reset			

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu	
		Off		
		Gray scale 1		
		Gray scale 2		
		Gray scale 3		
		Gray scale 4		
		Color bar		
	To at Dotto up	Red		
	lest Pattern	Green		
		Blue		
		Cross hatch		
Advanced		White		
		Black		
		Raster gray		
		ViewSonic		
	Network Setup			DHCP
		Network Setting	LAN	IP Address
				Subnet
				Gateway
				DNS
		Network Information		
	Eastony Default	Return to Factory	Yes	
Fa	Factory Default	Default?	No	

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu
	Set Slide		
	Slide Transition Effect	Slide Down	
		Slide Right	
		Extend Order	
	Sort Ordor	Name Order	
	Soft Order	Timer Order	
		Size Order	
		No Rotate	
USD-A	Detete	270 Degrees	
	Rotate	180 Degrees	
		90 Degrees	
	Deet Fit	On	
	Dest Fit	Off	
	Depect	On	
	Repeat	Off	
	Apply		
	Input		
	H-Sync Freq.		
Information	V-Sync Freq.		
	Light Source Counter		
	Image Mode		
	MAC Address		
	S/N		
	Firmware Version		
	SUBCPU		

## **Options de menu** Display (Écran)

$\bigcirc$	Display	
	Auto PC adj.	
	Fine sync	
	H position	
$\sqrt{2}$	V position	
、 C で	H. size	
<b>~~</b> ~	Aspect	Auto
	Projector position	Front
	Menu position	Upper left
	Background display	Blue
4	Signal format	

Menu	Description
Auto PC Adj. (Régl. PC auto)	Ajuste automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée. <b>REMARQUE :</b> Pour le signal d'entrée PC uniquement.
Fine Sync (Synchro fine)	Ajuste manuellement le paramétrage pour l'image projetée. <b>REMARQUE :</b> Pour le signal d'entrée PC uniquement.
H Position (Position Horiz.)	<ul> <li>Ajuste manuellement la position horizontale de l'image projetée.</li> <li><b>REMARQUE :</b> <ul> <li>Pour le signal d'entrée PC uniquement.</li> <li>La plage de réglage peut varier en fonction des fréquences d'affichage.</li> </ul> </li> </ul>
V Position (Position Vert.)	<ul> <li>Ajuste manuellement la position verticale de l'image projetée.</li> <li><b>REMARQUE :</b> <ul> <li>Pour le signal d'entrée PC uniquement.</li> <li>La plage de réglage peut varier en fonction des fréquences d'affichage.</li> </ul> </li> </ul>
H Size (Taille H)	Ajuste manuellement la largeur horizontale de l'image projetée. <b>REMARQUE :</b> Pour le signal d'entrée PC uniquement.

Menu	Description		
	<u>Auto</u>		
	Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cela convient à l'image entrante qui n'est ni en 4:3 ni en 16:9 et que vous souhaitez exploiter au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de celle-ci.		
	<u>16:9</u>		
	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 16:9. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:9, comme la télévision haute définition, car elle les affiche sans altération des proportions.		
<b>A</b>	<u>16:10</u>		
Aspect	Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:10. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:10, car elle les affiche sans altération des proportions.		
	<u>4:3</u>		
	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 4:3. Cette option est adaptée aux images 4:3, telles que les images des moniteurs d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des films DVD au format 4:3, car il les affiche sans altération de leur aspect.		
	<u>21:9</u>		
	Met à l'échelle une image pour une application MTR.		
Projector Position (Position du projecteur)	Sélectionnez la position de projection du projecteur.		
Menu Position (Position des menus)	Définit la position du menu OSD à l'écran.		
Background Display (Affichage d'arrière- plan)	Définit la couleur de l'arrière-plan.		
Signal Format (Format du signal) ³	Définit la couleur d'affichage de la zone de projection.		

^{3 -} Non disponible pour le lecteur USB, l'affichage USB ou l'affichage LAN.

## Image Settings (Réglages de l'image)

	Image settings	
	Image mode	Standard
$\square^{\texttt{S}}$	Contrast	32
	Brightness	32
$\frac{1}{2}$	Color temp.	Mid
<b>、</b>	Red	32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Green	32
२ <u>०</u> ५(+)	Blue	32
	Sharpness	8
	Advanced color adj.	

Menu	Description		
	Il y a plusieurs modes d'affichage prédéfinis que vous pouvez choisir en fonction de vos préférences d'affichage.		
		Mode	Description
		Standard	Convient aux situations normales dans un environnement de lumière du jour.
		Cinema (Cinéma)	Offre le meilleur équilibre de détails et de couleurs pour regarder des films.
Image Mode		Golf	Convient pour les simulateurs de golf.
(Mode d'image)		Colorboard (Planche de couleur)	Conçu pour les environnements avec différentes couleurs de murs.
		User (Personnalisé)	Paramètres d'image personnalisés et spécifiques à l'utilisateur.
		Brightest (Intensité élevée)	Convient aux environnements clairs et bien éclairés.
Contrast (Contraste)	Utilisez-le pour définir le niveau de crête de blanc après avoir réglé le paramètre Brightness (Luminosité) afin de l'adapter à votre entrée sélectionnée et à l'environnement de visualisation.		
Brightness (Luminosité)	Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Des valeurs plus basses entraînent une image plus sombre.		

Menu	Description
	<u>High/Mid/Low (Haut/Moyen/Bas)</u>
Color Temp.	Choisissez parmi les températures de couleur chaude, standard ou froide.
(Temp. de couleur)	<u>User (Personnalisé)</u>
	Définit une température de couleur personnalisée
Red (Rouge)	Ajuste les niveaux de contraste du rouge.
Green (Vert)	Ajuste les niveaux de contraste du vert.
Blue (Bleu)	Ajuste les niveaux de contraste du bleu.
Sharpness (Netteté)	Une valeur plus élevée rend l'image plus nette, tandis qu'une valeur plus faible adoucit l'image.
Advanced Color Adj.⁴ (Régl. couleur avancé)	Seules les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, comme les salles de conférence ou les amphithéâtres, doivent faire l'objet d'un réglage avancé des couleurs. Le réglage avancé des couleurs permet un réglage précis du contrôle des couleurs afin de permettre une reproduction des couleurs plus précise. Sélectionnez d'abord la couleur primaire et ajustez sa plage/ses valeurs en termes de teinte, de saturation et de gain.

^{4 -} Non disponible pour le LSC600W-ST et LSC601W-ST.

Settings (Paramètres)

	Settings	
	Direct power on	Off
	Standby mode	Eco
	High altitude mode	Off
₹Ç}₀	Cooling fast	0 Sec
	Key lock	Off
~~~~	Contrast optimization	Off
	Baud rate	19200
	Laser Control	
	Sound	
4	Edge blending	Off
í		
Ų.		

Menu	Description
Direct Power On (Mise sous tension directe)	Le projecteur s'allume automatiquement une fois connecté à une source d'alimentation.
	<u>Normal</u> Veille normale > 0,5 W ; la fonction de configuration réseau est disponible.
Standby Mode (Mode Veille)	Eco Mode veille éco < 0,5 W ; la fonction de configuration réseau n'est pas disponible.
	<u>Network (Réseau)</u>
	Veille réseau ; Wake on LAN (WOL) disponible uniquement.
High Altitude Mode (Mode haute altitude)	Lorsqu'ils sont allumés, les ventilateurs tournent plus rapidement pour un meilleur refroidissement et de meilleures performances. Cette fonction est utile dans les environnements en haute altitude où l'air est raréfié. Si réglé sur <b>Auto</b> , le projecteur active automatiquement le mode haute altitude.
Cooling Fast (Refroidissement rapide)	Sélectionne la vitesse du ventilateur de refroidissement pour raccourcir le temps de refroidissement.
Key Lock (Verrouillage à clé)	Verrouille et déverrouille le panneau de commande.
Contrast Optimization (Optimisation du contraste)	Sélectionnez cette fonction pour optimiser et ajuster automatiquement le signal en fonction de l'image, offrant ainsi un contraste dynamique pour une clarté et une profondeur visuelle optimales.

Menu	Description
Baud Rate (Débit en bauds)	Réglez un débit en bauds identique à celui de votre ordinateur pour pouvoir connecter le projecteur avec un câble RS-232 approprié et le contrôler avec des commandes RS-232.
	Pour modifier la luminosité de la source lumineuse en fonction de l'environnement de fonctionnement du projecteur.
	Normal
	Niveau de luminosité réglable, 50%~100%.
Laser Control	<u>Full (Plein)</u>
(Contrôle laser)	Niveau de luminosité non réglable, 100 %.
	ECO1
	Niveau de luminosité de 60%.
	ECO2
	Niveau de luminosité de 50%.
	<u>Volume</u>
Sound (Son)	Diminue ou augmente le niveau sonore.
Sound (Son)	Mute (Muet)
	Désactivez ou activez le son.

Menu	Description		
	La fonction Edge Blending prend en charge la fusion d'un maximum de quatre images de projecteurs de modèle identique. Il n'est pas recommandé de mélanger différents modèles de projecteurs. Cette fonction peut diviser horizontalement le contenu d'entrée en quatre parties maximum, mais elle ne peut pas diviser le contenu d'entrée verticalement. Veuillez utiliser un répartiteur HDMI pour envoyer le même contenu d'entrée à tous les projecteurs.		
	<ul> <li>La fonction Edge Blending ne prend pas en charge l'entrée VGA.</li> </ul>		
	<ul> <li>Le réglage du mélange des bords réinitialisera tous les réglages horizontaux et verticaux existants de la clé de</li> </ul>		
Edge Blending	voûte.		
	Settings		
	Edge Blending		
	Charles Edge Blending On		
	Area Setting		
	Image Edge Adj.		
	EB Keystone		
	SettingsEdge BlendingOnArea SettingOnArea SettingWhite BalanceImage Edge Adj.EB KeystoneAdvancedAdvanced		

Menu	Description		
Menu Edge Blending	DescriptionArea Setting (Réglage de zone)Définissez la plage de la zone de mélange.White Balance (Balance des blancs)Réglez la luminosité et la saturation des couleurs Rouge / Vert/ Bleu de l'image fondue, rapprochant ainsi les couleursImage Edge Adj.Réglez finement l'ajustement entre les zones Gauche, Droite,Haut, Bas, et les zones non-fusionnées.• Niveau 0: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 0%.• Niveau 1: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 55%.• Niveau 2: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 50%.• Niveau 3: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 75%.• Niveau 4: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 75%.• Niveau 5: Ajustez la luminosité de la zone de fusion à 100%.• Niveau 5: Ajustez la luminosité de la zone non fusionnée à 0%.EB KeystoneRéglage des coins et de la mire.Utilisez la fonction EB Keystone pour ajuster précisément la zone de fusion entre les projecteurs. Deux outils OSD sont disponibles: EB 4Dot Keystone et Grille Image Tune.L'outil 4Dot Keystone ajuste les quatre coins du plein écran, tandis que l'outil Grid Image Tune permet des réglages de position détaillés.Advanced (Avancée)		
	Réglez le nombre de projecteurs, leurs positions, et la zone de fusion.		

Menu	Description			
	Ima	Image		
		Mode	Description	
		Auto	Réglé automatiquement sur le signal standard.	
		64~940	Ajustez manuellement le signal jusqu'à ce que l'image soit normale.	
		0~1023	Ajustez manuellement le signal jusqu'à ce que l'image soit normale.	
	<u>So</u>	Sound (Son)		
	Mode		Description	
HDMI Setup (Configuration HDMI)		HDMI	Sortie audio de l'appareil connecté vers le port <b>HDMI</b> .	
		Computer (Ordinateur)	Sortie audio de l'appareil connecté vers le port <b>COMPUTER (ORDINATEUR)</b> .	
	HDMI EQ Settings (Paramètres EQ HDMI)			
		Mode	Description	
		0/1/2/3	Réglez le niveau du signal d'entrée HDMI en fonction de l'appareil connecté au port <b>HDMI</b> . S'il y a beaucoup de bruit dans l'image ou surviennent des problèmes tels que l'impossibilité de projeter l'image, il faut modifier les paramètres	

## Advanced (Avancée)

$\bigcirc$	Advanced
	Language
ſ <b>Ŀ</b> ţŷ	Auto setup
	Keystone
$\sum_{i=1}^{n}$	Logo
<b>、</b> 、 。	Security
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Power management
ଽୣୢ୵ୖ	Filter counter
	Test pattern
t.	Network setup
\mathbf{O}	Factory default

Menu	Description		
Language (Langue)	Sélectionnez la langue du menu de l'écran (OSD).		
	Input Search (Recherche d'entrée)		
	Recherchez et projetez automatiquement une source d'entrée disponible.		
	<u>Auto PC Adj. (Régl. PC auto)</u>		
Auto Setup (Configuration auto)	Lorsque Auto PC Adj. (Régl. PC auto) est activé, le projecteur reçoit un signal analogique. L'appui sur la touche Auto de la télécommande permet de régler automatiquement la synchronisation fine, la position H, la position V et la taille H. Lorsque Auto PC Adj. (Régl. PC auto) est désactivé, la touche Auto de la télécommande n'est pas prise en charge.		
	Auto Keystone (Trapèze auto)		
	Corrige automatiquement une image projetée déformée.		

Menu	Description		
	Keystone (Trapèze)		
	Pour mémoriser ou réinitialiser la correction trapézoïdale après avoir débranché le cordon d'alimentation.		
	H/V Keystone (Trapèze H/V)		
	Corrige l'image projetée horizontalement ou verticalement.		
	4-Corner Correction (Correction 4 coins)		
	Corrige les quatre coins de l'image projetée.		
	6-Corner Correction (Correction 6 coins)		
Keystone (Trapeze)	Corriger les six coins des images projetées.		
	Curved Correction (Correction de courbure)		
	Corrige une image projetée qui est irrégulière ou déformée en raison d'une surface courbe.		
	<u>Grid Image Tune (Réglage de l'image grille)</u>		
	Ajuste les points locaux de l'image projetée.		
	<u>Reset (Réinitialiser)</u>		
	Renvoie les paramètres à leurs valeurs par défaut.		
	Logo Select (Sélection de logo)		
	Définit le logo de démarrage lors de la mise sous tension du projecteur.		
	<u>Capture</u>		
Logo	Capturez des images projetées et utilisez-les pour un logo de démarrage.		
	Logo PIN Code Lock (Verrouillage logo par code PIN)		
	Empêchez le personnel non autorisé de modifier l'écran du logo.		
	Logo PIN Code Change (Modifier code PIN logo)		
	Remplacez le code PIN par n'importe quel numéro à 3 chiffres.		
	PIN Code Lock (Verrouillage par code PIN)		
Socurity (Sócuritá)	Empêchez le personnel non autorisé d'utiliser le projecteur.		
Security (Securite)	PIN Code Change (Modifier code PIN)		
	Remplacez le code PIN par n'importe quel numéro à 3 chiffres.		

Menu	Description		
	Ready (Prêt)		
	Un compte à rebours s'affiche après 30 secondes sans entrée de signal.		
	Permet au projecteur d'activer automatiquement le mode Prêt après une période de temps définie une fois qu'aucune source d'entrée n'est détectée.		
	Si le signal d'entrée est reconnecté ou si une touche (à l'exception du bouton d'alimentation) de la télécommande ou du panneau de commande est enfoncée, la source lumineuse se rallume.		
	<u>Shutdown (Éteindre)</u>		
	Un compte à rebours s'affiche après 30 secondes sans entrée de signal.		
Power Management	Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement après une durée définie lorsqu'aucune source d'entrée n'est détectée, afin d'éviter une perte inutile de la durée de vie de la source lumineuse.		
	<u>Off (Désactivé)</u>		
	Désactive la fonction de gestion de l'alimentation.		
	<u>Timer (Minuterie)</u>		
	Définit la période une fois qu'aucune source d'entrée n'est détectée et permet au projecteur de passer automatiquement en mode Prêt.		
	Ready Countdown (Compte à rebours prêt)		
	Lorsque la gestion de l'alimentation est réglée sur Prêt, le temps de transition du mode Prêt au mode veille est de 0 à 30 minutes.		
	Si la valeur est réglée sur 0, le projecteur ne peut pas basculer automatiquement. En mode Prêt, appuyez sur le bouton Power (Alimentation) pour faire passer le projecteur du mode Prêt au mode Veille et appuyez sur n'importe quelle autre touche pour allumer le projecteur.		

Menu	Description		
Filter Counter (Compteur du filtre)	Le filtre empêche la poussière de pénétrer dans votre projecteur, et de s'accumuler sur les pièces internes. Un filtre obstrué peut réduire l'efficacité du ventilateur de refroidissement, provoquant une surchauffe du projecteur et réduisant potentiellement sa durée de vie. Nettoyez le filtre rapidement dès que l'icône Avertissement filtre apparaît.		
	 Veuillez suivre ces étapes pour nettoyer votre filtre : 1. Éteignez le projecteur et débranchez-le de sa source d'alimentation. 2. Retirez le filtre. 3. Nettoyez-le délicatement avec une brosse. 4. Remettez le filtre en place en vous assurant qu'il est complètement inséré. 		
	Filter Counter (Compteur du filtre)		
	Affiche le temps d'utilisation du filtre.		
	<u>Timer (Minuterie)</u>		
	Permet de régler le moment de nettoyage du filtre.		
	Filter Counter Reset (Réinitialiser compteur du filtre)		
	Permet de réinitialiser le compteur du filtre.		
	<u>Filter Status (État du filtre)</u>		
	Permet de vérifier la durée d'utilisation du filtre du projecteur.		
Test Pattern	Affichez la mire de test intégrée du projecteur.		
(Motif de Test)	REMARQUE : Non disponible pour l'affichage USB A, USB B et LAN.		
	Réglez l'adresse IP, les paramètres LAN et DHCP.		
Network Setup (Configuration du réseau)	REMARQUE : Le projecteur ne prend pas en charge l'affichage sans fil. Les utilisateurs peuvent acheter une clé Wifi avec un pilote RTL8192EU intégré.		
	Rétablit les paramètres par défaut.		
Factory Default (D'usine par défaut)	REMARQUE : Lorsque vous utilisez Réinitialiser les paramètres, les paramètres suivants sont conservés : Langue, projection du projecteur, débit en bauds, haute altitude et heures de la source lumineuse.		

Contrôle du projecteur via un réseau

Le projecteur offre diverses fonctions de mise en réseau et de gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 du projecteur à travers un réseau, comme gérer à distance : Mise sous/hors tension, réglage du volume, sélection d'entrée, luminosité, etc.

- 1. Connectez le projecteur à un réseau via le port LAN/RJ45.
- 2. Ouvrez le menu de l'écran et allez dans : Advanced > Network Setup (Avancé > Configuration réseau).
- Sélectionnez DHCP et réglez-le sur On (Activé) pour obtenir une adresse IP automatiquement ; ou sur Off (Désactivé) pour entrer les informations réseau manuellement.
 - REMARQUE : Veuillez patienter environ 15 à 20 secondes, puis entrez à nouveau dans la page des paramètres Network Setup (Configuration réseau). Les paramètres IP Address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), Default Gateway (Passerelle par défaut) et DNS Server (Serveur DNS) s'afficheront. Veuillez copier l'adresse IP affichée dans la ligne Projector IP Address (Adresse IP du projecteur).
- **4.** Avec un navigateur Web, et sous le même réseau, entrez l'adresse IP du projecteur.
- 5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur Log in (Connexion).

	USB-A	
	Set slide	
	Slide transition effect	Slide right
	Sort order	Name order
\sum	Rotate	No rotate
くし	Best fit	Off
$\sim \sim$	Repeat	On
۲ <u>م</u>	Apply	
₹ ₽		

Menu	Description	
Set Slide (Définir la diapositive)	Affichez des diapositives.	
Slide Transition Effect (Effet de transition diapositives)	Contrôlez les effets de transition de lecture des diapositives.	
Sort Order (Ordre de tri)	Définissez l'ordre des diapositives.	
Rotate (Rotation)	Définissez le sens de rotation des images.	
Best Fit (Meilleur ajustement)	Règle l'image pour qu'elle s'adapte à l'écran de projection.	
Repeat (Répéter)	Lit les diapositives en boucle lorsque l'appareil est allumé.	
Apply (Appliquer)	Active les paramètres des diapositives.	

Formats de fichiers pris en charge

Vidéo

Extension	Codec vidéo	Codec audio	Format vidéo
.avi	MotionJPEG	ADPCM	1280 x 70, 30 FPS (Maximum)

Image

Extension	Format	Description	
jpg/jpeg	Codeur de base 24 RVB 24 bits progressif	Résolution maximale : 10000 x 10000	
		Résolution maximale : Résolution de la dalle	
bmp	Palette 1.4.8 bits RVB24, 32 bits	Résolution maximale : 1280 x 800	
png	24, 48 bits True Color	- Espace de palette de couleurs 24 bits	
		Résolution maximale : 1024 x 768	
gif	Basé sur une palette de 1, 4, 8 bits	Résolution maximale : 800 x 600	
tiff		Résolution maximale : 800 x 600	

Information (Informations)

Afficher la source d'entrée, H-Sync Freq. (Fréq. Synchro H), V-Sync Freq. (Fréq. Synchro V), Light Source Counter (Compteur source de lumière), Image Mode (Mode d'image), MAC Address (Adresse MAC), Serial Number (Numéro de série), Firmware Version (Version du firmware), Informations du sous-processeur.

	Info.	
	Input	HDMI 1
ſ Ŀ ţ		
	H- sync freq.	KHz
$\frac{1}{2}$	V- sync freq.	Hz
ک ٹ	Light source counter	0 H
	Image mode	Standard
	MAC Address	xx:xx:xx:xx:xx:xx
	S/N	xxxxxxxxxx
	Firmware version	x.xx_xxxx
$\overline{\mathbf{O}}$	SUBCPU	X.XX
(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)		

Utilisation du menu (modèles 4K¹)

Menu OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affi chage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifi er toute une gamme de paramètres.

	Device List			
22	Picture		🕺 Picture Mode	Presentation \mathbf{v}
Adjust	📣 Audio		Brightness	49 v
<u>io</u>	Light Source Mode		🖨 Contrast	49 v
Installati	on 🕵 Advanced		Z Saturation	48 🗸
Ö	Color Managemen	t >	🔠 Hue	50 v
Setting	s 🔒 User Reset		Sharpness	30 🗸
			🖸 Gamma	Cube 🗸
			🖁 Color Temperature	e Standard∨
Video			Red	47 v
			G Green	47 v
			B Blue	50 🗸

Menu		Description
Adjust (Ajustement)		Réglez les paramètres Image, Audio, Source lumineuse, Avancé, Gestion des couleurs et Utilisateur.
Installation	EO	Réglez les paramètres Projection du projecteur, Correction géométrique, Filtre, Mode haute altitude et Décalage d'objectif numérique.
Settings (Paramètres)		Réglez les paramètres de langue, de réseau local filaire, de gestion de l'alimentation, HDMI, d'information, de micrologiciel et de réinitialisation d'usine.

¹⁻ Cela comprend les modèles suivants: LSC600-4K, LSC601-4K, LSC700-4K, et LSC701-4K.

Navigation dans le menu

Le projecteur utilise des menus d'affichage à l'écran multilingues qui permettent de régler l'image et les paramètres.

- 1. Pour ouvrir le menu à l'écran (OSD), appuyez sur le bouton Menu du projecteur ou de la télécommande.
- Lorsque l'OSD apparaît, utilisez les touches de navigation (▲/▼) pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lorsque vous effectuez une sélection sur une page en particulier, Appuyez sur le bouton OK du projecteur ou de la télécommande pour entrer dans un sous-menu.
- 3. Utilisez les touches de navigation (▲/▼/◀/►) pour sélectionner l'élément souhaité dans le sous-menu puis appuyez sur OK pour afficher d'autres paramètres. Ajustez les paramètres à l'aide des touches de navigation (▲/▼/ ◀/►).
- **4.** Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- 5. Appuyez sur OK pour confirmer et l'écran va retourner au menu principal.
- **6.** Pour quitter, appuyez de nouveau sur la touche **Menu**. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

Arborescence du menu à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
			Brightest
			Presentation
			Movie
		Picture Mode	Golf
			Game
			HDR
			User
		Brightness	(0~100)
		Contrast	(0~100)
		Saturation	(0~100)
		Hue	(0~100)
	Picture	Sharpness	(0~100)
			1.8
		Gamma	2.0
Adjust			2.2
			2.4
			Standard
		Color Temperature	Warm
			Cool
			User
		Red	(0~100)
		Green	(0~100)
		Blue	(0~100)
		Volume	(0~100)
	Audio		Off
		3/7011	On
		Normal	
	Light Source Mode	ECO	
		Adjust	50~100%

Menu principal	Sous-menu	Option de menu		
		Auto		
		Full	Full 4:3 16:9 16:10	
	Acnost Patio	4:3		
	Aspect Ratio	16:9		
		16:10		
		21:9		
	Magnify	Zoom	(0~	100)
		Positions	En	ter
			Αι	uto
		HDMI Range	F	ull
			Lim	ited
	Advanced		Enha	anced
			Normal	
		DCP	Off	
		Den	C	Dn
Adjust			R	(0~63)
		Hue	Y	(0~63)
			G	(0~63)
			С	(0~63)
			В	(0~63)
			М	(0~63)
			R	(0~63)
			Y	(0~63)
	Color Management	Saturation	G	(0~63)
			С	(0~63)
			В	(0~63)
			М	(0~63)
			R	(0~31)
			Y	(0~31)
		Gain	G	(0~31)
			С	(0~31)
			В	(0~31)
			М	(0~31)

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Adjust	Licor Posot	Are you sure you want	ОК
Adjust	User Reset	to reset your projector?	Cancel
		Front Table	
		Rear Table	
	Projector Projection	Front Ceiling	
	Projector Projection	Rear Ceiling	
		Auto Front Ceiling	
		Auto Rear Ceiling	
			Auto
	Geometric Correction	Keystone	Manual
			H Keystone
			V Keystone
		4 Corner	
Installation			200 Hours
			500 Hours
		Filter Hours	1000 Hours
			3000 Hours
	Filter Settings		Custom
			On
		warning wessage	Off
		Used Time	Reset
		Off	
	High Altitude Mode	Auto	
		On	
	Digtial Lens Shift	(-60~60)	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu		
		English		
		German		
		French		
		Italian		
		Spanish		
		Polish		
		Swedish		
		Dutch		
		Portuguese		
		Japanese		
		Simplifed Chinese		
	Language	Traditional Chinese		
		Korean		
		Russian		
Sottings		Turkish		
Settings		Finnish		
		Norwegian		
		Danish		
		Indonesian		
		Hungarian		
		Czech		
		Vitenamese		
		Thai		
		рнср	Auto	
			Static IP	
		IP Address		
	Wired LAN	Subnet Mask		
		Default Gateway		
		DNS Server		
		Apply		

Menu principal	Sous-menu	Option	de menu
		Power On Mode	Standby
		Power On Mode	On
		Standby Modo	Eco
		Standby Mode	Normal
	Power Management		Off
	rower management		15 Minutes
		Auto Power Off	30 Minutes
		Auto Fower On	60 Minutes
		-	120 Minutes
			Custom
		CEC	Off
Settings	HDMI Settings		On
		HDMI ARC	Off
			On
		Firmware Version	
		MCU Version	
	Information	Baud Rate	
	Information	Resolution	
		MAC Address	
		Used Time	
	Firmwara Ungrada	Update by USB	
	Firmware Opgrade	Updated by OTA	
	Factory Poset	ОК	
	raciory Reset	Cancel	

Options de menu Adjust (Ajustement)

	Device List		
2#	Picture	Picture Mode	Presentation ∨
Adjust	Audio	Brightness	49 🗸
يقي	Light Source Mode	🖨 Contrast	49 🗸
Installation	Advanced	Z Saturation	48 🗸
ø	Color Management	🔂 Hue	50 🗸
Settings	a User Reset	Sharpness	30 🗸
		🖸 Gamma	Cube 🗸
		🖁 Color Temperatu	ure Standard V
Video		Red Red	47 v
		G Green	47 🗸
		B Blue	50 v

Menu	Description				
	Picture Mode (Mode Image)	Il existe plusieurs modes d'image prédéfinis que vous pouvez choisir selon votre préférence de visionnage.			
		Brightest (Luminosité max.)	Convient aux environnements clairs et bien éclairés.		
		Presentation (Présentation)	Convient à la plupart des besoins de présentation dans les environnements professionnels et éducatifs.		
		Movie (Film)	Offre le meilleur équilibre de détails et de couleurs pour regarder des films.		
Picture (image)		Golf	Convient pour les simulateurs de golf.		
		Game (Jeux)	Optimise votre projecteur pour un contraste maximal et des couleurs vives vous permettant de voir les détails des ombres lorsque vous jouez à des jeux vidéo.		
		HDR	Activer pour les contenus compatibles HDR et obtenir des noirs plus sombres, des couleurs plus vives et des couleurs éclatantes.		
		User (Utilisateur)	Paramètres personnalisés de l'utilisateur.		

Menu		Des	cription	
	Brightness (Luminosité)	Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Des valeurs plus basses entraînent une image plus sombre.		
	Contrast (Contraste)	Utilisez-le pour définir le niveau de crête de blanc après avoir réglé le paramètre Brightness (Luminosité afin de l'adapter à votre entrée sélectionnée et à l'environnement de visualisation.		
	Saturation	Désigne la quantité de cette couleur dans une image vidéo.		
	Hue (Colorimétrie)	Ajustez le niveau de couleur.		
Picture (Image)	Sharpness (Netteté)	Une valeur plus élevée rend l'image plus nette, tand qu'une valeur plus faible adoucit l'image.		
	Gamma	Réglez manuellement le niveau de luminosité des niveaux de gris du moniteur.		
	Color Temperature (Température de couleur)	Standard/ Warm/Cool (Standard/ Chaud/Cool)	Choisissez parmi les températures de couleur chaude, standard ou Cool.	
		User (Personnalisé)	Définit une température de couleur personnalisée	
	Red (Rouge)	Ajuste les nivea	ux de contraste du rouge.	
	Green (Vert)	Ajuste les nivea	ux de contraste du vert.	
	Blue (Bleu)	Ajuste les nivea	ux de contraste du bleu.	
Audio	Volume	Diminue ou aug	mente le niveau sonore.	
Audio	S/PDIF	Active ou désact	tive la fonction S/PDIF.	
	Normal	Mode de fonctio	onnement standard.	
Light Source Mode (Mode	Eco (Mode eco)	Diminue la lumi d'énergie.	nosité, et réduit la consommation	
source lum.)	Adjust (Ajustement)	Choisissez le pourcentage de puissance (50%~100%) pour le mode lumineux.		

Menu	Description		
	Auto	Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cela convient à l'image entrante qui n'est ni en 4:3 ni en 16:9 et que vous souhaitez exploiter au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de celle-ci.	
	Full (Plein)	Projette l'image selon sa résolution d'origine et la redimensionne pour être adaptée à la zone d'affichage.	
Aspect Ratio (Rapport D'Aspect)	4:3	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 4:3. Cette option est adaptée aux images 4:3, telles que les images des moniteurs d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des films DVD au format 4:3, car il les affiche sans altération de leur aspect.	
	16:9	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 16:9. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:9, comme la télévision haute définition, car elle les affiche sans altération des proportions.	
	16:10	Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:10. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:10, car elle les affiche sans altération des proportions.	
	21:9	Met à l'échelle une image pour une application MTR.	
	Zoom	Agrandit ou réduit l'image projetée.	
Magnify (Agrandissement)	Positions	Panoramique de l'image agrandie pour l'adapter à la zone d'affichage et effectuer les ajustements nécessaires.	
Advanced	HDMI Range (Plage HDMI)	Permet à l'utilisateur de sélectionner la plage d'échelle de gris HDMI entre 0~255 (plage complète), 16~240 (plage limitée) ou Automatique en fonction du type de signal détecté.	
(avancée)	HDMI EDID	Utilisé pour configurer les paramètres d'affichage lors de la connexion à un autre appareil.	
	DCR	Détecte le signal d'image et contrôle intelligemment la luminosité et la couleur du rétroéclairage.	

Menu	Description			
Color Management (Gestion couleur)	Hue (Colorimétrie)	Ajustez le niveau de couleur.		
	Saturation	Désigne la quantité de cette couleur dans une image vidéo.		
	Gain	Ajustez la température du blanc ou une température de couleur spécifique et gagnez en valeur (rouge, vert, bleu).		
User Reset (Réinitialisation des Paramètres)	Réinitialisez les paramètres à leurs valeurs par défaut.			

Installation

T ¢	Device List		
莽	Projector projection	Projector projection	^
Adjust	Geometric Correction	Front Table	0
<u>e</u>	👪 Filter Settings	Rear Table	
Installation	High Altitude	Rear Ceiling	
•	🔯 Digital lens shift	Auto Ceiling Front	
Settings		Auto Ceiling Rear	
Musič			
Video			

Menu	Description		
Projector Projection (Projection du projecteur)	Sélectionnez l'emplacement de projection préféré.		
Geometric ²	Keystone (Trapèze)	Réglez la distorsion de l'image.	
(Correction géométrique)	4 Corner (4 coins)	Ajuste chaque coin pour obtenir une image carrée lorsque la surface de projection n'est pas de niveau.	
Filter Settings (Paramètres du filtre)	Examinez les heures d'utilisation du filtre et activez ou désactivez un message d'avertissement lorsque le filtre est utilisé pendant une période définie.		
High Altitude Mode (Mode haute altitude)	Lorsqu'ils sont allumés, les ventilateurs tournent plus rapidement pour un meilleur refroidissement et de meilleures performances. Cette fonction est utile dans les environnements en haute altitude où l'air est raréfié. Si réglé sur Auto , le projecteur active automatiquement le mode haute altitude.		
Digital Lens Shift (Décalage d'objectif numérique)	Réglez numériquement la position de l'image projetée.		

^{2 -} Les paramètres par défaut de Keystone seront effacés lors de l'utilisation de la Correction 4 coins.

Settings (Paramètres)

	Device List			
4	O Language		A Language	English V
Adjust	IVired LAN			
يعي	Power Management			
Installation	🖱 HDMI Settings			
8	🖭 Information			
Settings	🕐 Firmware Upgra	ide>		
	🔁 Factory Reset			
Video				

Menu	Description			
Language (Langue)	Sélectionnez la langue du menu de l'écran (OSD).			
Wired LAN (Réseau local filaire)	Réglez DHCP sur Auto ou entrez une adresse IP statique.			
Power Management (Gestion de l'énergie)	Activez ou désactivez le mode Marche/Arrêt automatique, ou définissez le type Mode Veille.			
HDMI Settings (Réglages HDMI)	CEC	Lorsque vous connectez des appareils compatibles HDMI CEC au projecteur avec des câbles HDMI, vous pouvez les contrôler sur le même état mise sous tension ou mise hors tension avec la fonction de contrôle de HDMI CEC du menu de l'écran du projecteur. Cela permet à un appareil ou à plusieurs appareils d'un groupe de s'allumer ou de s'éteindre via HDMI CEC dans une configuration typique. REMARQUE: ARC sera désactivé si CEC est désactivé.		
	HDMI ARC	Activez ou désactivez la prise en charge HDMI ARC.		
Information (Informations)	Afficher les informations sur la version du micrologiciel, la version du MCU, le débit en bauds, la résolution, l'adresse MAC et le temps d'utilisation.			
Firmware Upgrade (Mise à jour du micrologiciel)	Les utilisateurs peuvent mettre à jour le firmware par USB.			

Menu	Description		
	Rétablit les paramètres par défaut.		
Factory Reset (Réinitialisation d'usine)	 REMARQUE: Lorsque vous utilisez Réinitialiser les paramètres, les paramètres suivants sont conservés : Langue, projection du projecteur, débit en bauds, haute altitude et heures de la source lumineuse. Le projecteur redémarrera après la réinitialisation d'usine. 		

Contrôle du projecteur via un réseau

Le projecteur offre diverses fonctions de mise en réseau et de gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 du projecteur à travers un réseau, comme gérer à distance : Mise sous/hors tension, réglage du volume, sélection d'entrée, luminosité, etc.

- 1. Connectez le projecteur à un réseau via le port LAN/RJ45.
- 2. Ouvrez le menu de l'écran et allez dans : Advanced > Network Setup (Avancé > Configuration réseau).
- Sélectionnez DHCP et réglez-le sur On (Activé) pour obtenir une adresse IP automatiquement ; ou sur Off (Désactivé) pour entrer les informations réseau manuellement.
 - REMARQUE : Veuillez patienter environ 15 à 20 secondes, puis entrez à nouveau dans la page des paramètres Network Setup (Configuration réseau). Les paramètres IP Address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), Default Gateway (Passerelle par défaut) et DNS Server (Serveur DNS) s'afficheront. Veuillez copier l'adresse IP affichée dans la ligne Projector IP Address (Adresse IP du projecteur).
- **4.** Avec un navigateur Web, et sous le même réseau, entrez l'adresse IP du projecteur.
- 5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur Log in (Connexion).

Annexe

Spécifications

		Spécifications		
Élément	Catégorie	LSC600WU LSC601WU	LSC650WU LSC651WU LSC730WU LSC731WU LSC800WU LSC801WU	
	Туре	Laser		
	Taille d'affichage	30"~300"		
Projecteur	Rapport de projection	1,08~1,76 1,2~2,01		
	Objectif	1,6x		
	Système d'affichage	3LCD		
Signal d'entrée	HDMI	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K~85 Hz, Taux de pixel : 160MHz		
	VGA	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K~85 Hz, Taux de pixel : 300MHz		
Résolution	Natif	1920 x 1200		
Alimentation	Tension d'entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutation automatique)		
	Altitudo	1 700 à 12 000 pieds, de 0°C à 40°C ¹		
	Allitude	5 577,43 à 9 842,52 pieds, de 32°F à 104°F ¹		
fonctionnement	Humidité relative	20% jusqu'à 80% (sans condensation)		
Ionetionnement	Tompóraturo	de 0°C à 40°C		
	lemperature	de 32°F à 104°F		
Condition do	Humidité relative	10% jusqu'à 85% (sans condensation)		
stockage	Température	de -10°C à 50°C		
	lemperature	de -14°F à 122°F		
Dimensions	Caractéristiques	405 x 358 x 137 mm		
	physiques (L x H x P)	15,94" x 14,09" x 5,39"		
Poids	Caractéristiques	7,9 kg		
	physiques	17,42 lb		

^{1 -} avec le mode Haute altitude activé :
	Catégorie	Spécifications		
Élément		LSC600WU LSC601WU	LSC650WU LSC651WU LSC730WU LSC731WU LSC800WU LSC801WU	
Consommation électrique	Activer ²	LSC600WU: 320 W (typique)	LSC650WU: 330 W (typique)	
		LSC601WU: 330 W (typique)	LSC651WU: 340 W (typique)	
			LSC730WU: 365 W (typique)	
			LSC731WU: 375 W (typique)	
			LSC800WU: 375 W (typique)	
			LSC801WU: 385 W (typique)	
	Désactiver	< 0,5 W (Veille)		

^{2 -} La condition de test est conforme aux normes EEI.

		Spécifications			
Élément	Catégorie	LSC600W-ST LSC601W-ST	LSC600WU-ST LSC601WU-ST	LSC730WU-ST LSC731WU-ST	
	Туре	Laser		-	
	Taille d'affichage	55"~180"		50"~300"	
Projecteur	Rapport de projection	0,44		0,679~0,821	
	Objectif	Fixe 1,		1,2x	
	Système d'affichage	3LCD			
Cignal d'antrés	HDMI	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K~85 Hz, Taux de pixel : 160MHz			
Signal d'entrée	VGA	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K~85 Hz, Taux de pixel : 300MHz			
Résolution	Natif	1280 x 800	1280 x 800 1920 x 12		
Alimentation	Tension d'entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutation automatique)			
		1 700 à 12 000 pieds, de 0°C à 40°C ³			
	Altitude	5 577,43 à 9 842,52 pieds, de 32°F à 104°F ³			
fonctionnement	Humidité relative	20% jusqu'à 80% (sans condensation)			
Ionetionnement	Temnérature	de 0°C à 40°C	de 0°C à 40°C		
	Temperature	de 32°F à 104°F			
Condition do	Humidité relative	10% jusqu'à 85% (sans condensation)		n)	
stockage	Temnérature	de -10°C à 50°C			
	icinperature	de -14°F à 122°F			
Dimonsions	Caractéristiques	405 x 404 x 164 mm		405 x 425 x 137 mm	
Dimensions	(L x H x P)	15,94" x 15,91" x 6,46" 15,94" x 16,73" x 5,39"		15,94" x 16,73" x 5,39"	
Poids	Caractéristiques	8,1 kg			
Polus	physiques	17,86 lb			
	A att a suf	LSC600W-ST: 325 W (typique)	LSC600WU-ST: 335 W (typique)	LSC730WU-ST: 375 W (typique)	
Consommation électrique	ACTIVE	LSC601W-ST: 335 W (typique)	LSC601WU-ST: 345 W (typique)	LSC731WU-ST: 385 W (typique)	
	Désactiver	< 0,5 W (Veille)			

^{3 -} avec le mode Haute altitude activé :

^{4 -} La condition de test est conforme aux normes EEI.

Spécifications		cations		
Élément	Catégorie	LSC600-4K LSC601-4K	LSC700-4K LSC701-4K	
	Туре	Laser		
	Taille d'affichage	30"~300"		
Projecteur	Rapport de projection	1,2~2,01		
	Objectif	1,6x		
	Système d'affichage	3LCD		
Signal d'entrée	HDMI	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K [*] 600MHz	f _h : 15K~100 kHz, f _v : 23K~85 Hz, Taux de pixel : 600MHz	
Résolution	Natif	1920 x 1200 (supporte l'a	mélioration 4K)	
Alimentation	Tension d'entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutation automatique)		
	Altitude	1 700 à 12 000 pieds, de 0°C à 40°C⁵		
		5 577,43 à 9 842,52 pieds, de 32°F à 104°F⁵		
fonctionnement	Humidité relative	20% jusqu'à 80% (sans condensation)		
Tonetionnement	Tompáraturo	de 0°C à 40°C		
		de 32°F à 104°F		
Condition de	Humidité relative 10% jusqu'à 85% (sans cond		ndensation)	
stockage	Température	de -10°C à 50°C		
		de -14°F à 122°F		
	Caractéristiques	405 x 373 x 137 mm		
Dimensions	physiques (L x H x P)	15,94" x 14,69" x 5,39"		
Poids	Caractéristiques	7,9 kg		
10103	physiques	17,42 lb		
		LSC600-4K:	LSC700-4K:	
Consommation	Activer ⁶	315 W (typique)	380 W (typique)	
électrique		LSC601-4K:	LSC701-4K:	
	Désactiver			
	Desactiver	< 0,5 W (Veille)		

^{5 -} avec le mode Haute altitude activé :

^{6 -} La condition de test est conforme aux normes EEI.

Dimensions du projecteur

LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU | LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K

405 mm (H) x 358 mm (L) x 137 mm (E)



LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST

405 mm (H) x 404 mm (L) x 164 mm (E)



LSC730WU-ST | LSC731WU-ST

405 mm (H) x 425 mm (L) x 137 mm (E)



Chronogramme

LSC600W-ST |LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC730WU-ST | LSC731WU-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU | LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU

Signal PC (VGA)

Résolution	Taux de rafraîchissement	
720 x 480i	60 Hz	
720 x 576i	50 Hz	
720 х 480р	60 Hz	
720 х 576р	50 Hz	
1280 x 720p	50, 60 Hz	
1920 x 1080i	50, 60 Hz	
1920 x 1080p	24, 50, 60 Hz	
640 x 480	60, 67, 72, 75, 85 Hz	
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz	
832 x 624	75 Hz	
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz	
1152 x 864	70, 75 Hz	
1280 x 720	60 Hz	
1280 x 768	60, 75, 85 Hz	
1280 x 800	60, 75, 85 Hz	
1280 x 960	60 Hz	
1280 x 1024	60, 72, 75, 85 Hz	
1366 x 768	60 Hz	
1400 x 1050	60, 75 Hz	
1440 x 900	60 Hz	
1600 x 900	60 Hz	
1680 x 1050	60 Hz	
1920 x 1080 60 Hz		
1920 x 1200	60 Hz	

Signal HDMI

Vidéo HDMI

Résolution	Taux de rafraîchissement	
720 x 480p	60 Hz	
720 x 480i	60 Hz	
720 x 576p	50 Hz	
720 x 576i	60 Hz	
1280 x 720p	50, 60 Hz	
1920 x 1080i	50, 60 Hz	
1920 x 1080p	24, 50, 60 Hz	

PC HDMI

Résolution	Taux de rafraîchissement	
640 x 480	60, 67, 72, 75, 85 Hz	
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz	
832 x 624	75 Hz	
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz	
1152 x 864	70, 75 Hz	
1280 x 720	60 Hz	
1280 x 768	60, 75, 85 Hz	
1280 x 800	60, 75, 85 Hz	
1280 x 960	60 Hz	
1280 x 1024	60, 72, 75, 85 Hz	
1366 x 768	60 Hz	
1400 x 1050	60, 75 Hz	
1440 x 900	60 Hz	
1600 x 900	60 Hz	
1680 x 1050	60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz	
1920 x 1200	60 Hz	
3840 x 2160	30, 60 Hz	

Signal HDBaseT

Résolution	Taux de rafraîchissement	
720 x 480p	60 Hz	
720 x 480i	60 Hz	
720 х 576р	50 Hz	
720 x 576i	50 Hz	
1280 x 720p	50 Hz, 60 Hz	
1920 x 1080i	50 Hz, 60 Hz	
1920 x 1080p	24 Hz, 50 Hz, 60 Hz	
	·	
640 x 480	60, 67, 72, 75, 85 Hz	
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz	
832 x 624	75 Hz	
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz	
1152 x 864	70, 75 Hz	
1280 x 720	60 Hz	
1280 x 768	60, 75, 85 Hz	
1280 x 800	60, 75, 85 Hz	
1280 x 960	60 Hz	
1280 x 1024	60, 72, 75, 85 Hz	
1366 x 768	60 Hz	
1400 x 1050	60, 75 Hz	
1440 x 900	60 Hz	
1600 x 900	60 Hz	
1600 x 1200	60 Hz	
1680 x 1050	60 Hz	
1920 x 1080 60 Hz		
1920 x 1200 60 Hz		
2560 x 1080	60 Hz	

Signal HDMI

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K

Vidéo HDMI / HDBaseT

Résolution	Taux de rafraîchissement	
640 x 480p	60 Hz	
720 x 480p	60 Hz	
720 x 480i	60 Hz	
720 x 576p	50 Hz	
720 x 576i	50 Hz	
1280 x 720p	24, 30, 50, 60 Hz	
1920 x 1080i	50, 60 Hz	
1920 x 1080p	24, 30, 50, 60 Hz	
3840 x 2160 ⁷	24, 25, 30, 60 Hz	
4096 x 2160 ⁷	24, 30, 50, 60 Hz	

PC HDMI

Résolution	Taux de rafraîchissement	
1024 x 768	60 Hz	
1280 x 800	60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz	
1920 x 1200	60 Hz	
2560 x 1080	60 Hz	
3840 x 2160	60 Hz	

^{7 -} Ne prend pas en charge HDBaseT.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du projecteur.

Problème ou question	Solutions possibles		
Le projecteur ne s'allume pas.	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au projecteur et à la prise électrique. Si le processus de refroidissement n'est pas terminé, veuillez attendre jusqu'à ce qu'il soit terminé puis essayez de rallumer le projecteur. Si ce qui précède ne fonctionne pas, essayez une autre prise électrique ou un autre appareil électrique avec la même prise électrique. 		
Il n'y a aucune image	 Assurez-vous que le câble de la source vidéo est raccordé correctement et que la source vidéo est allumée. Si la source d'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, sélectionnez la source correcte avec la touche « Source d'entrée » du projecteur ou de la télécommande. 		
L'image est floue	 Ajuster la mise au point avec bague de mise au point permet de mettre au point correctement l'objectif de projection. Assurez-vous que le projecteur et l'écran sont alignés correctement. Si nécessaire, ajustez la hauteur du projecteur ainsi que l'angle et la direction de projection. 		
L'image est inversée	 Ouvrez le menu OSD et allez dans : Setup (Configuration) > Projection (Projection) et modifiez l'option de projection. 		

Problème ou question	Solutions possibles		
l'image est allongée	• Lorsque vous regardez un DVD anamorphotic ou un DVD 16:9, le projecteur affichera la meilleure image au format 16:9.		
lors de la projection d'un DVD 16:9	 Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans le menu OSD du projecteur. Veuillez configurer le format d'affichage pour un 		
	rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.		
La télécommande ne	 Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur ; et qu'ils sont à moins de 8 m (26 pi.). 		
ionctionne pas	 Les piles peuvent être déchargées, veuillez vérifier et les remplacer si nécessaire. 		
Le projecteur arrête de répondre aux commandes.	 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez au moins 20 secondes, puis reconnectez-vous et réessayez. 		

Voyants LED

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument ou clignotent, le projecteur s'éteindra automatiquement. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume ou clignote, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.

LSC730WU | LSC731WU | LSC800WU | LSC801WU | LSC730WU-ST | LSC731WU-ST | LSC600W-ST | LSC601W-ST | LSC600WU-ST | LSC601WU-ST | LSC600WU | LSC601WU | LSC650WU | LSC651WU

Statut et description	Voyant lumineux d'alimentation	Voyant lumineux d'état	Voyant indicateur de source lumineuse
Veille normale (> 0,5 W)	Orange clignotant (vite)	Éteint	Éteint
Veille réseau	Orange fixe	Éteint	Éteint
Veille éco (< 0,5W)	Orange clignotant	Éteint	Éteint
Marche (Réchauffement)	Bleu fixe	Éteint	Vert fixe
Arrêt (Refroidissement)	Vert clignotant	Éteint	Éteint
Erreur source lumineuse	Rouge clignotant	Vert fixe ou Vert clignotant	Rouge fixe ou Rouge clignotant
Erreur ventilateur	Rouge fixe	Orange fixe ou Orange clignotant ou Éteint	Éteint ou Orange clignotant
Erreur de température	Rouge fixe	Éteint	Éteint
Erreur de filtre	Rouge fixe	Rouge clignotant	Éteint

LSC600-4K | LSC601-4K | LSC700-4K | LSC701-4K

Statut et description	Voyant lumineux d'alimentation	Voyant lumineux d'état	Voyant indicateur de source Iumineuse
Veille normale (> 0,5 W)	Orange fixe	Éteint	Éteint
Réseau/Veille éco	Orange clignotant	Éteint	Éteint
Marche (Réchauffement)	Vert fixe	Éteint	Rouge clignotant
Arrêt (Refroidissement)	Clignotante en rouge	Éteint	Éteint
Erreur source lumineuse	Rouge fixe	Clignotante en rouge	Rouge fixe
Erreur ventilateur	Rouge fixe	Orange clignotant	Éteint
Erreur de température	Rouge fixe	Clignotante en rouge	Éteint

Entretien

Précautions générales

- Assurez-vous que le projecteur est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise électrique.
- Ne retirez jamais de pièces du projecteur. Contactez ViewSonic[®] ou un revendeur si une pièce du projecteur doit être remplacée.
- Ne vaporisez et ne versez jamais de liquide directement sur le boîtier.
- Manipulez délicatement le projecteur, car un projecteur de couleur plus sombre, s'il est éraflé, peut présenter des marques plus visibles qu'un projecteur de couleur plus claire.

Nettoyage de l'objectif

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si l'objectif n'est toujours pas propre, utilisez du papier nettoyant pour objectif ou humidifiez un chiffon doux avec un produit nettoyant pour objectif et essuyez délicatement la surface.

AVERTISSEMENT : Ne frottez jamais l'objectif avec des matériaux abrasifs.

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour enlever la saleté ou la poussière.
- Si le boîtier n'est toujours pas propre, nettoyez-le en appliquant une petite quantité de produit de nettoyage sans ammoniaque et sans alcool, doux et non abrasif sur un chiffon propre, doux et non pelucheux; puis essuyez la surface.

AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de cire, d'alcool, de benzène, de dissolvant ni aucun autre détergent chimique.

Rangement du projecteur

Si vous prévoyez de ranger le projecteur pendant une durée prolongée :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'espace de rangement sont dans la plage recommandée.
- Rétractez complètement le pied de réglage.
- Retirez les piles de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

Clause de non-responsabilité

- ViewSonic[®] ne recommande pas l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool pour le nettoyage de l'objectif ou du boîtier. Certains produits chimiques de nettoyage peuvent endommager l'objectif et/ou le boîtier du projecteur.
- ViewSonic[®] n'est pas tenu responsable des dommages résultants de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.

Nettoyage du filtre

Veuillez suivre ces étapes pour nettoyer votre filtre :

- 1. Éteignez le projecteur et débranchez-le de sa source d'alimentation.
- 2. Retirez le filtre.
- 3. Nettoyez-le délicatement avec une brosse.
- 4. Remettez le filtre en place en vous assurant qu'il est complètement inséré.
 - **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le projecteur après avoir retiré le filtre. Sinon, la poussière va adhérer à l'objectif, compromettant ainsi la qualité de l'image.

Informations relatives à la règlementation et aux services

Informations de conformité

Cette section aborde toutes les exigences et déclarations relatives aux réglementations. Les applications correspondantes confirmées doivent correspondre aux étiquettes de la plaque signalétique et aux marquages associés sur l'appareil.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe A, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Modifier l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une autre prise ou un autre circuit que celle/celui sur laquelle/lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.

Déclaration Industry Canada

CAN ICES (A) / NMB (A)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformité à la CE pour les pays européens

CE L'appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive basse tension 2014/35/UE. Directive Éco-conception 2009/125/CE.

Les informations suivantes sont uniquement pour les pays de l'UE :

Le label de droite indique la conformité à la directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE). Il indique l'obligation de NE PAS jeter cet équipement avec les déchets municipaux, mais d'utiliser les systèmes de retour et de collecte conformément à la loi l locale.



Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil Européens concernant la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS2) et est réputé respecter les valeurs de concentration maximale émises par le Comité européen d' Adaptation Technique (TAC), comme indiqué ci-dessous :

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrome hexavalent (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%	< 0,1%
Diphényléthers polybromés (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de diisobutyl (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Certains composants des produits mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'annexe III des directives RoHS2, comme indiqué ci-dessous : Voici des exemples de composants exemptés :

- Elohopea kylmäkatodiputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL) erikoistarkoituksia varten ei ylitä (lamppua kohti):
 - » Lyhyt (500 mm): enimmäismäärä 3,5 mg lamppua kohti.
 - » Keskipitkä (> 500 mm ja 1 500 mm): enimmäismäärä 5 mg lamppua kohti.
 - » Pitkä (> 1 500 mm): enimmäismäärä 13 mg lamppua kohti.
- Lyijy katodisädeputkien lasissa.
- Lyijy loisteputkien lasissa ei ylitä 0,2 % painossa mitattuna.
- Lyijy alumiinin seosaineena, joka sisältää enintään 0,4 % lyijyä painossa mitattuna.
- Kupariseos, joka sisältää enintään 4 % lyijyä painossa mitattuna.
- Lyijy korkean sulamislämpötilatyypin juotteissa (eli lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85 % tai enemmän painon mukaan mitattuna).
- Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, muussa kuin keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, esim. pietsosähköisissä laitteissa tai lasi- tai keraamisessa matriisiyhdisteessä.

Restrictions indiennes sur les substances dangereuses

Déclaration de restriction sur les substances dangereuses (Inde). Ce produit est conforme à la « India E-waste Rule 2011 » et interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du chrome hexavalent, des biphényles polybromés et des diphényléthers polybromés à des concentrations supérieures à 0,1% en poids et à 0,01% en poids pour le cadmium, à l'exception des exemptions définies dans l'annexe 2 de la règle.

Mise au rebut en fin de vie du produit

ViewSonic[®] respecte l'environnement et se consacre au travail et à la vie dans le respect de l'écologie. Merci de faire partie d'une informatique plus intelligente et plus écologique. Veuillez visiter le site Internet de ViewSonic[®] pour en savoir plus.

USA et Canada :

https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

Europe: https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle

Taiwan :

https://recycle.moenv.gov.tw/

Pour les utilisateurs de l'UE, veuillez nous contacter pour toute question relative à la sécurité ou à un accident survenu avec ce produit :

ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam **Netherlands**



- **L** +31 (0) 650608655
- EPREL@viewsoniceurope.com
- https://www.viewsonic.com/eu/

Informations de copyright

Copyright[©] ViewSonic[®] Corporation, 2024. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques commerciales déposées de Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic[®] et le logo des trois oiseaux sont des marques déposées de ViewSonic[®] Corporation.

VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques déposées de VESA.

ENERGY STAR[®] est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

En tant que partenaire de ENERGY STAR[®], ViewSonic[®] Corporation a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR[®] en matière d'efficacité énergétique.

Clause de non-responsabilité : ViewSonic[®] Corporation ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document, ni des dommages directs ou indirects résultant de la fourniture de ce matériel ou des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un but d'amélioration continue du produit, ViewSonic[®] Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les indications contenues dans ce document peuvent évoluer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, quelle qu'en soit la raison, sans la permission écrite préalable de ViewSonic[®] Corporation.

LSC600W-ST_LSC601W-ST_LSC600WU-ST_LSC601WU-ST_LSC730WU-ST_LSC731WU-ST_LSC600WU_LSC601WU_LSC650WU_LSC651WU_LSC730WU_LSC731WU_LSC800WU_ LSC801WU_LSC600-4K_LSC601-4K_LSC700-4K_LSC701-4K_UG_FRN_1a_20241015

Assistance client

Pour de l'assistance technique ou un service sur les produits, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays/Région	Site Internet	Pays/Région	Site Internet			
Asie Pacifique et Afrique						
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/			
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/			
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/			
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/			
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/			
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/			
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/			
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/			
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/			
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/			
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/			
Amériques						
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us			
Latin America	www.viewsonic.com/la					
Europe						
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/			
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/			
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/			
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/			
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		•			

Garantie limitée

Projecteur ViewSonic®

Ce que la garantie couvre :

ViewSonic[®] garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale, pendant la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie, ViewSonic[®] pourra, à sa seule discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces peuvent comporter des pièces ou des composants recyclés ou remis à neuf.

Garantie générale limitée de trois (3) ans :

Soumise à la garantie plus limitée d'un (1) an décrite ci-dessous, Amérique du Nord et du Sud : Garantie de trois (3) ans pour toutes les pièces sauf la lampe, trois (3) ans pour la main d'œuvre et un (1) an pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client.

Autres régions ou pays : Veuillez consulter votre revendeur local ou l'agence locale de ViewSonic[®] pour des informations sur la garantie.

Garantie limitée d'un (1) an pour utilisation intensive :

Dans des conditions d'utilisation intensive, où l'utilisation d'un projecteur est supérieure à quatorze (14) heures d'utilisation quotidienne en moyenne, Amérique du Nord et du Sud : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour la main d'œuvre et quatre-vingt dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client ; Europe : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour la main d'œuvre et quatre-vingt dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client. Autres régions ou pays : Veuillez consulter votre revendeur local ou l'agence locale de ViewSonic[®] pour des informations sur la garantie. Garantie de la lampe soumise à des conditions générales, vérification et approbation. S'applique uniquement à la lampe installée par le fabricant. Toutes les lampes accessoires achetées séparément sont garanties pendant 90 jours.

Ce que la garantie protège :

Cette garantie est uniquement valable pour le premier acquéreur.

Ce que la garantie ne couvre pas :

- Tout produit sur lequel le numéro de série a été endommagé, modifié ou supprimé.
- 2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de :

- » Accident, mauvaise utilisation, négligence, incendie, inondation, foudre ou autres catastrophes naturelles, modification du produit non autorisée ou non-respect des instructions fournies avec le produit.
- » Utilisation en dehors des spécifications du produit.
- » Utilisation du produit autre que l'utilisation normale prévue ou en dehors des conditions normales.
- » Réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic[®].
- » Tout dommage du produit dû au transport.
- » Retrait ou installation du produit.
- » Les causes externes au produit, telles que variations ou pannes électriques.
- » Utilisation de fournitures ou de pièces ne respectant pas les spécifications de Viewsonic.
- » Usure normale.
- » Toute autre cause sans rapport avec un défaut du produit.
- 3. Frais de service de dépose, d'installation et de configuration.

Comment en bénéficier :

- Pour toute information concernant les services sous garantie, veuillez contacter le service d'assistance client ViewSonic[®] (Veuillez consulter la page « Assistance client »). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
- 2. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez fournir : (a) le reçu de vente daté original, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série du produit.
- **3.** Amener ou expédier le produit franco de port dans l'emballage d'origine à un centre de service agréé ViewSonic[®] ou à ViewSonic[®].
- **4.** Pour de plus amples informations ou le nom du centre de services ViewSonic[®] le plus proche, veuillez contacter ViewSonic[®].

Limitation des garanties implicites :

Il n'existe aucune garantie, explicite ou implicite, s'étendant au-delà de la description contenue dans le présent document, y compris la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Exclusion de dommages :

La responsabilité de ViewSonic est limitée au coût de réparation ou de remplacement du produit. ViewSonic[®] ne saurait être tenu responsable de :

- 1. Dommages à d'autres biens causés par un défaut dans le produit, dommages résultant d'une gêne, perte d'usage du produit, perte de temps, perte de profits, perte d'opportunités commerciales, perte de clientèle, interférence dans les relations commerciales ou toute autre perte commerciale, même si le client a été averti de la possibilité de tels dommages.
- **2.** Tout autre dommage, indirect, consécutif ou autre.
- 3. Tout plainte contre le client émanant de toute autre partie.

Effet de la loi d'État :

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, variant selon les autorités locales. Certains gouvernements locaux n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et/ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, par conséquent les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Ventes hors des États-Unis et du Canada :

Pour des informations et des services de garantie sur les produits ViewSonic[®] vendus hors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter ViewSonic[®] ou votre revendeur ViewSonic[®] local.

La période de garantie de ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taïwan exclus) est soumise aux termes de la Carte de Garantie et de Maintenance.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, des informations détaillées sur la garantie proposée peuvent être trouvés sur : http://www.viewsonic.com/eu/ sous « Informations relatives à l'assistance / la garantie ».

