


Installationsanleitung

BL Tilt 400 | Art.-Nr.: 8415

DE	Installationsanleitung
GB	Installation manual
FR	Guide d'installation
NL	Installatievoorschrift
ES	Guía de instalación
SE	Installationsanvisning
TR	Yükleme Rehberi
RU	инструкция по установке
CN	安装指南



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installationsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.

If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.

Lieferumfang | Scope of delivery



M4X25mm

A1 4x



M5X25mm

A2 4x



M6X25mm

A3 4x




M8X25MM

A4 4x



A5 4x



A6 4x




B1 4x



B2 4x








B3 4x





Wasserwaage,
magnetisch, abnehmbar

Magnetic removable
bubble level






Beton- /Ziegelwand
Concrete wall




Beton- /Ziegelwand
Concrete wall



Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand!

Check the suitability of the wall before installation!


2b




Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand!

Check the suitability of the wall before installation!

3a




Vierkantscheibe (A6)
Square washer (A6)








Bohrung 1 für M8-Schrauben
 Hole 1 for M8 screws

Bohrung 2 für M5- und M6-Schrauben
 Hole 2 for M5 and M6 screws


Bohrung 3 für M4-Schrauben
 Hole 3 for M4 screws



Wand
 Wall




5a



Um zu verriegeln drücken Sie die Halterung an die Wandplatte.

Press the brackets after you put them on the wall plate, then they would be locked with wall plate.


5b



Lösen Sie die Halterung von der Wandplatte um die Kabel zu verlegen.

Install the cable easily after you unlock the brackets from wall plate.

5c



Um die Halterung zu entriegeln ziehen Sie die Schnelllöseseile einfach nach unten. Nun können Sie die VESA-Arme und Wandplatte trennen.

Pull down two strings together to unlock the brackets from the wall plate, then you can take brackets down.

