




Module PC OPS


Guide de démarrage rapide

- ✓ Famille de processeurs Intel[®] Core™ de 7e génération
- ✓ Cœur graphique Intel HD série 5
- ✓ Prend en charge Intel AMT™ et vPro™ (sur les modèles PRO)
- ✓ Sans-fil certifié 802.11 AC
- ✓ Prend en charge le TPM 2.0 (sur les modèles PRO)
- ✓ Bluetooth 4.2
- ✓ HDMI 2.0 vers l'écran
- ✓ SSD M.2 2242

Liste du matériel



1 Module PC OPS




2 antennes



Guide de démarrage rapide

Installation du module PC OPS



ATTENTION !

En insérant le module PC OPS dans l'appareil, assurez-vous que le trou de ventilation du module soit placé du côté de l'aération de la fente OPS. Une mauvaise insertion pourrait endommager le module PC OPS ou l'appareil compatible OPS.

Trou de ventilation

Panneau de connectivité

